

beko

Myčka na nádobí

Návod k použití



DIN ...
FDIN ...
BDIN...

CE

18 7619 1600_AB_BEKO_E10_CZ/ 09-03-23,(16:00)



RECYKLOVANÝ A
RECYKLOVATELNÝ PAPIR

**Vážený zákazníku,
Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento návod.**

Děkujeme Vám, že jste si vybrali produkt značky Beko. Doufáme, že budete se službami produktu, který je charakteristický vysokou kvalitou a špičkovými technologiemi, spokojeni. Před použitím produktu si pečlivě přečtěte celý návod k použití i všechny ostatní doprovodné dokumenty.

Řiďte se všemi varováními a pokyny uvedenými v tomto návodu k použití. Můžete tak chránit sebe i produkt před možnými riziky.

Návod k použití si uschovejte. Pokud předáte produkt někomu dalšímu, předejte mu zároveň i tento návod k použití.

V tomto návodu k použití a na obalu produktu se používají následující symboly:



Nebezpečí, které může mít za následek smrt nebo vážné zranění.

UPOZORNĚNÍ Nebezpečí, které může mít za následek poškození výrobku nebo jeho okolí.



Důležitá informace nebo užitečné tipy týkající se použití.



Přečtěte si návod k použití.

1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4

Zamýšlené použití	4
Bezpečnost dětí, zranitelných osob a domácích zvířat	4
Elektrická bezpečnost	5
Bezpečnost při přepravě	5
Bezpečnost při instalaci	6
Bezpečnost při provozu	7
Bezpečnost při údržbě a čištění	7
Vnitřní osvětlení	8

2 POKYNY OHLEDNĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 8

Shoda se směrnici OEEZ a likvidace odpadního produktu	8
Informace o balení	9
Technické údaje	10

3 VAŠE MYČKA 11

Přehled	11
---------------	----

4 INSTALACE 12



Správné umístění instalace	12
Připojení zdroje vody	12
Systém Aquasafe+	13
Připojení k odtoku	14
Nastavení nožek	14
Elektrické připojení	14

5 PŘÍPRAVA 15

Tipy pro úsporu energie	15
Systém pro změkčení vody	15
Nastavení systému pro změkčení vody	15
Přidávání soli	16
Mycí prostředek	16
Mycí tablety	18
Leštidlo	18
Nádobí nevhodné pro mytí v myčce	19
Umístění nádobí do myčky	19
Koš na příbory	21
Koš na příbory	21
Sklopné zuby dolního koše	22
Sklopné zuby dolního koše	22
Podpory Tray Wash	23
SoftTouch Accessory	23
Lower Basket Glass Holder	23
Víceúčelová / výškově nastavitelná servisní přihrádka spodního koše	24
Dráty na lahve dolního koše	25
Výškově nastavitelná přihrádka horního koše	25
Podpora mytí zásobníku	25

Víceúčelová servisní přihrádka horního koše ..	26
Multifunkční servisní stojan na horní koš	26
Nastavení výšky horního koše	27
Nastavení výšky horního koše	28
Sklopací dráty horního koše	29
Nastavení výšky při prázdném koši	29
Horní koš na příbory	30
Horní koš na příbory	30

6 OBSLUHA PRODUKTU 31

Tlačítko Zap./Vyp.	31
Tlačítko Výběr programu/Zrušit program	31
Tlačítka Funkce	31
Příprava spotřebiče	31
Výběr programu	31
Doplňkové funkce	31
Programování času mytí	34
Spuštění programu	34
Zrušení programu	35
Ukazatel úrovně soli ()	35
Ukazatel opláchnutí ()	35
Nastavení množství leštidla	35
Konec programu	36
Varování - Odpojená voda	36
Varování - Přetečení	36
InnerClean	36

7 ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 37

Čištění vnějšího povrchu spotřebiče	37
Čištění vnitřního prostoru spotřebiče	37
Čištění filtrů	37
Čištění filtru hadice	38
Čištění lopatek	39
Spodní lopatka	39
Horní lopatka	39

8 ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ**40**

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!