



# Myčka nádobí

## Návod k použití

### ČÁST 1: Obecná verze

Před použitím myčky si pozorně přečtěte tuto příručku.  
Uschovejte tuto příručku pro budoucí použití.

# || OBSAH

01	3	<b>BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE</b>
02	8	<b>PŘEHLED PRODUKTU</b>
03	9	<b>UŽÍVÁNÍ VAŠÍ MYČKY</b>
	9	Plnění soli do změkčovače
04	11	<b>ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ</b>
	11	Vnější péče
	11	Vnitřní péče
	14	Péče o myčku
05	15	<b>INSTALAČNÍ POKYNY</b>
	15	O připojení napájení
	16	Přívod vody a kanalizace
	17	Připojení vypouštěcích hadic
	18	Pozice spotřebiče
	18	Volně stojící instalace
	19	Vestavěná instalace (pro integrovaný model)
06	24	<b>ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ</b>
07	28	<b>NÁKLADÁNÍ KOŠE PODLE EN50242</b>



## **POZNÁMKA:**

- Přečtením části o tipech pro odstraňování problémů vám pomůže vyřešit některé běžné problémy.
- Pokud nemůžete problémy vyřešit sami, požádejte o pomoc profesionálního technika.
- Výrobce může na základě zásady neustálého vývoje a aktualizace produktu provádět změny bez předchozího upozornění.
- V případě ztráty nebo zastaralosti můžete obdržet novou uživatelskou příručku od výrobce nebo odpovědného prodejce.

# || BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

## **▲ POZOR**

**Při používání myčky nádobí dodržujte níže uvedená bezpečnostní opatření:**

- Instalaci a opravu smí provádět pouze kvalifikovaný technik
- Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných aplikacích, například:
  - kuchyňské prostory v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředích;
  - farmy;
  - klienti v hotelech, motelech a dalších prostředích rezidenčního typu;
  - prostředí typu bed and breakfast.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo poučení o používání spotřebiče bezpečným způsobem a porozumění rizikům zapojen.
- Děti se se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržbu uživatelů nesmí provádět děti bez dozoru (dle EN60335-1).

Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!