

Lenco

Model KCR-100



**Kuchyňské rádio s Bluetooth, osvětlením a
časovačem**

Uživatelská příručka

UPOZORNĚNÍ:

Použití ovládacích prvků nebo nastavení, případně provádění postupů jiných, než zde uvedených, vás může vystavit nebezpečnému elektromagnetickému záření.

Tento přístroj by neměl být upravován nebo opravován nikým, kromě kvalifikovaných servisních pracovníků.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

1. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody.
2. Čistěte pouze lehce navlhčeným hadříkem.
3. Nezakrývejte ani neblokujte žádné ventilační otvory. V případě instalace přístroje na polici, ponechte 5 cm (2´´) volného prostoru kolem zařízení pro větrání.
4. Umístěte přístroj v souladu s pokyny výrobce v uživatelské příručce.
5. *Nepřejíždějte ani nešlapejte na / přes napájecí kabel. Buďte velmi opatrní, zvláště v blízkosti zástrčky a v místě výstupu napájecího kabelu z přístroje. Nepokládejte těžké předměty na napájecí kabel, může to vést k jeho poškození. Udržujte přístroj, včetně příslušenství, mimo dosah dětí! Při hraní s napájecím kabelem jim hrozí vážné poranění.
6. *Pokud nebudete přístroj používat delší dobu, nebo během bouřky, odpojte jej od zdroje napájení.
7. Neumísťujte přístroj do blízkosti tepelných zdrojů, jako jsou radiátory, ohřívače, kamna, svíčky nebo jiné přístroje generující teplo.
8. Vyhněte se používání přístroje v blízkosti silných magnetických polí.
9. Elektrostatický výboj může narušit normální fungování tohoto zařízení. Pokud k tomu dojde, stačí resetovat a restartovat zařízení v souladu s pokyny v uživatelské příručce. V průběhu přenosu souborů, prosím, zacházejte s přístrojem velmi opatrně a trvale provozujte jednotku v prostředí bez statické elektřiny.
10. Varování! Nestrkejte cizí předměty do štěrbin či otvorů v přístroji. Zařízením protéká vysoké napětí a vložení cizího předmětu dovnitř přístroje může způsobit úraz elektrickým proudem, nebo zkratovat vnitřní obvody přístroje. Ze stejného důvodu zabraňte vylití vody nebo jiné kapaliny na zařízení.
11. Nepoužívejte ani neskladujte po delší dobu tento výrobek v blízkosti bazénů, ani v prostředí se zvýšenou vlhkostí, jako jsou koupelny nebo kuchyně.
12. Nepoužívejte toto zařízení v prostředí, kde může docházet ke kondenzaci vlhkosti.
13. Přesto, že je tento výrobek vyroben s nejvyšší pečlivostí, a zkontrolován několikrát předtím, než opustí výrobní závod, je stále možné, že mohou nastat problémy, stejně jako u všech elektrických spotřebičů. Pokud se objeví kouř, nadměrné nahromadění tepla nebo jakékoli jiné neočekávané jevy, okamžitě odpojte napájecí kabel od elektrické sítě.

14. Vaše zařízení musí pracovat na zdroji energie uvedeném na štítku přístroje. Pokud si nejste jisti, jaký je používaný typ napájení ve vaší domácnosti, obraťte se na prodejce nebo místní elektrorozvodnou společnost.
15. *Síťová zásuvka musí být nainstalována v blízkosti zařízení a musí zůstat vždy snadno přístupná.
16. *Nepřetěžujte síťové zásuvky nebo prodlužovací šňůry. Přetížení může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
17. *Zařízení konstrukční třídy 1 by mělo být připojeno do síťové zásuvky s ochranným uzemněním.
18. *Zařízení konstrukční třídy 2 nevyžadují uzemněné připojení.
19. Chraňte výrobek před hlodavci. Hlodavci velmi často naruší napájecí kabely pokousáním.
20. *Při manipulaci s napájecím kabelem netahejte za kabel, ale přidržujte vidlici zástrčky. Nešetrné zacházení s napájecím kabelem může způsobit zkrat nebo úraz elektrickým proudem.
21. Neumísťujte přístroj na žádné povrchy, které mohou podléhat vibracím nebo nárazům.
22. K čištění zařízení použijte měkký suchý hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla nebo benzín na bázi kapaliny. K odstranění těžkých skvrn, můžete použít vlhký hadřík zředěný čisticím prostředkem.
23. Dodavatel není zodpovědný za škody nebo ztrátu dat způsobenou poruchou, nesprávným používáním, modifikací zařízení nebo nevhodnou náhradní baterií.
24. Nepřerušujte síťové připojení, pokud je prováděno formátování nebo přenos souborů. Data mohou být poškozena nebo ztracena.
25. Pokud má přístroj funkci přehrávání přes USB, USB kabel by měl být zapojen do jednotky přímo. Nepoužívejte prodlužovací USB kabel, protože to může způsobit interference, které mohou mít za následek poškození dat.
26. Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě. Nepokládejte předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy na jednotku ani do její blízkosti.
27. *Primární způsob odpojení od síťového napájení je odpojení síťové zástrčky ze zásuvky. Přístroj musí být instalován takovým způsobem, který toto odpojení snadno a za všech okolností umožňuje.
28. Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu svitu, ohni a podobně.
29. Věnujte pozornost aspektům ekologické likvidaci baterií.
30. Výrobek je určen k použití v mírném klimatu. Extrémně studenému nebo teplému prostředí se vyhněte.
31. Informační typový štítek je umístěn na zadním nebo spodním panelu přístroje.
32. Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) s fyzickým, smyslovým nebo mentálním postižením, či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem, nebo pokud nebyli poučeni o správném používání zařízení osobou, která je zodpovědná za jejich bezpečnost.
33. Tento produkt je určen pouze pro použití v domácnosti, nikoliv pro komerční nebo průmyslové použití.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!