

**SAMSUNG**

# UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-X110  
SM-X115

# Obsah

## Úvodní informace

- 4 Rozvržení a funkce zařízení
- 8 Nabíjení baterie
- 11 NanoSIM karta (Modely s aktivovanou mobilní sítí)
- 12 micro SD karta
- 14 Zapínání a vypínání zařízení
- 15 Výchozí nastavení
- 15 Účet Samsung account
- 16 Přenos dat z předchozího zařízení (Smart Switch)
- 19 Popis obrazovky
- 28 Oznamovací panel
- 30 Zachycení obrazovky a záznam obrazovky
- 31 Zadávání textu

## Aplikace a funkce

- 34 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 36 Telefon
- 39 Kontakty
- 41 Zprávy
- 42 Fotoaparát
- 52 Galerie
- 56 Více oken (Použití více aplikací najednou)

- 59 Samsung Internet
- 60 Samsung Health
- 61 Samsung Notes
- 62 Samsung Members
- 62 Samsung Kids
- 63 Samsung Global Goals
- 63 Samsung TV Plus
- 63 Galaxy Shop
- 64 Kalendář
- 65 Reminder (Příjem oznámení o úkolech)
- 66 Záznamník
- 66 Moje soubory (Kontrola a správa souborů)
- 66 Hodiny
- 67 Kalkulačka
- 67 Game Launcher
- 68 Sdílení obsahu
- 69 Smart View (Zrcadlení na obrazovku televizoru)
- 70 Samsung Flow
- 71 Denní panel
- 74 Odkaz na Windows (Použití zařízení skrze připojení k počítači)
- 75 Aplikace Google

## Nastavení

76	Úvod
76	Účet Samsung account
76	Připojení
78	Wi-Fi
79	Bluetooth
81	Spořič dat (modely s aktivovanou mobilní sítí)
81	Sítě povolené pro aplikace (Modely s aktivovanou mobilní sítí)
82	Mobilní hotspot (modely s aktivovanou mobilní sítí)
82	Další nastavení připojení
84	Připojená zařízení
85	Režimy a rutiny
85	Používání režimů
85	Použití rutinních úkonů
86	Zvuky a vibrace / Zvuk
87	Kvalita zvuku a efekty
87	Samostatný zvuk aplikace
88	Oznámení
88	Displej
89	Pozadí a styl
89	Domovská obrazovka
90	Zamknout displej
90	Smart Lock
91	Zabezpečení a soukromí
92	Rozpoznání obličeje
94	Zabezpečená složka
97	Zabezpečené Wi-Fi
98	Umístění
98	Bezpečnost a nouzové situace
99	Účty a zálohování
100	Uživatelé
102	Samsung Cloud

103	Google
103	Rozšířené funkce
104	Pohyby a gesta
105	Dual Messenger
106	Digitální pohoda a rodičovská kontrola
106	Péče o baterii a zařízení
106	Optimalizace zařízení
107	Baterie
107	Úložiště
107	Paměť
108	Ochrana zařízení
108	Automatická optimalizace
108	Aktualizace softwaru
108	Diagnostika
108	Režim údržby
108	Aplikace
109	Obecná správa
110	Usnadnění
111	Aktualizace softwaru
111	Vzdálená podpora
112	O tabletu

## Upozornění ohledně používání

113	Opatření pro používání zařízení
115	Poznámky k obsahu balení a příslušenství
116	Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení

## Dodatek

120	Řešení problémů
125	Vyjmutí baterie

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!