

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Uživatelský manuál

PHILIPS

Obsah

1 Můj nový televizor 4

- 1.1 Ultra HD TV 4
- 1.2 Smart TV 4
- 1.3 Galerie aplikací 4
- 1.4 Vídea k zapůjčení 4
- 1.5 Sociální sítě 4
- 1.6 Funkce Ambientlight + aplikace hue 5
- 1.7 Služba Skype 5
- 1.8 Chytré telefony a tablety 5
- 1.9 Pozastavení televize a nahrávání 5
- 1.10 Hry 6
- 1.11 EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními) 6

2 Instalace 7

- 2.1 Přečtěte si bezpečnostní pokyny 7
- 2.2 Podstavec televizoru a montáž na zeď 7
- 2.3 Tipy pro umístění 7
- 2.4 Napájecí kabel 8
- 2.5 Kabel antény 8
- 2.6 Satelitní anténa 8

3 Sítě 9

- 3.1 Bezdrátová síť 9
- 3.2 Kabelová síť 10
- 3.3 Nastavení sítě 10

4 Připojení 12

- 4.1 Tipy pro připojení 12
- 4.2 EasyLink HDMI CEC 13
- 4.3 Běžné rozhraní – modul CAM 15
- 4.4 Set-top box – STB 15
- 4.5 Satelitní přijímač 15
- 4.6 Systém domácího kina – HTS 16
- 4.7 Přehrávač disků Blu-ray 17
- 4.8 DVD přehrávač 18
- 4.9 Herní konzola 18
- 4.10 Pevný disk USB 19
- 4.11 USB klávesnice nebo myš 19
- 4.12 Jednotka Flash USB 20
- 4.13 Fotoaparát 20
- 4.14 Videokamera 21
- 4.15 Počítač 21
- 4.16 Sluchátka 22
- 4.17 Bezdrátové reproduktory (pouze pro televizory řady 7500) 22

5 Zapnutí 24

- 5.1 Zapnutí nebo pohotovostní režim 24
- 5.2 Tlačítka na televizoru 24
- 5.3 Jas slovní značky 24

6 Dálkový ovladač 25

- 6.1 Přehled tlačítek pro modely řady 7100, 7500 25
- 6.2 Přehled tlačítek pro modely řady 6300, 6500, 6600, 6700 26
- 6.3 Přehled tlačítek pro modely řady 5500, 5610, 6100, 6200, 6700, 6800 27
- 6.4 Klávesnice 28
- 6.5 Ukazatel (pouze pro televizory řady 7179/7189/7199/7500) 29
- 6.6 Infračervený senzor pro dálkový ovladač využívající rádiovou frekvenci (RF) 30

- 6.7 Infračervený senzor pro dálkový ovladač, který nevyužívá rádiovou frekvenci (RF) 30
- 6.8 Párování s televizorem 31
- 6.9 Baterie 31
- 6.10 Čištění 32

7 Televizní kanály 33

- 7.1 Sledování televizních kanálů 33
- 7.2 Nastavení předvoleb 38

8 Satelitní kanály 43

- 8.1 Satelitní kanály 43
- 8.2 Sledování satelitních kanálů 43
- 8.3 Seznam satelitních kanálů 43
- 8.4 Oblíbené satelitní kanály 43
- 8.5 Zámek satelitních kanálů 44
- 8.6 Instalace satelitu 45
- 8.7 Problémy se satelity 49

9 Hlavní nabídka 50

10 TV průvodce 51

- 10.1 Co je potřeba 51
- 10.2 Používání TV průvodce 51
- 10.3 Nahrávky 51

11 Zdroje 52

- 11.1 Seznam zdrojů 52
- 11.2 Z pohotovostního režimu 52
- 11.3 EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními) 52

12 Časovače a hodiny 54

- 12.1 Časovač vypnutí 54
- 12.2 Hodiny 54
- 12.3 Časovač vypnutí 54

13 3D 55

- 13.1 3D 55
- 13.2 Co je potřeba 55
- 13.3 3D brýle 55
- 13.4 Péče o 3D brýle 56
- 13.5 Sledování v režimu 3D 56
- 13.6 Optimální sledování 3D 57
- 13.7 Varování týkající se ochrany zdraví 57

14 Hry 58

- 14.1 Hraní hry 58
- 14.2 Hry pro dva hráče 58

15 Fotografie, videa a hudba 60

- 15.1 Z připojeného zařízení USB nebo počítače v síti 60
- 15.2 Wi-Fi Miracast 61

16 Pozastavení televizního vysílání 64

17 Nahrávání 65

- 17.1 Co je potřeba 65
- 17.2 Nahrávání programu 65
- 17.3 Sledování nahrávky 66

18 Služba Skype 67

- 18.1 Informace o službě Skype 67

- 18.2 Co je potřeba 67
- 18.3 Začínáme se službou Skype 67
- 18.4 Nabídka služby Skype 68
- 18.5 Můj profil 68
- 18.6 Lidé 69
- 18.7 Volání ve službě Skype 70
- 18.8 Kredit Skype 71
- 18.9 Nastavení služby Skype 72
- 18.10 Odhlášení 73
- 18.11 Ukončení služby Skype 73
- 18.12 Podmínky používání a Zásady ochrany osobních údajů 73

19 Smart TV 75

- 19.1 Informace o službě Smart TV 75
- 19.2 Co je potřeba 75
- 19.3 Nastavení Smart TV 75
- 19.4 Aplikace Smart TV 75
- 19.5 Resetování aplikace Smart TV 77

20 Multi room 78

- 20.1 Informace o funkci Multi room 78
- 20.2 Co je potřeba 78
- 20.3 Používání funkce Multi room 78

21 Sdílení... 80

22 Aplikace MyRemote 81

- 22.1 O aplikaci MyRemote 81
- 22.2 Co je potřeba 81
- 22.3 Stahování aplikace 82
- 22.4 Nabídka aplikace 82
- 22.5 Funkce aplikace 82

23 Nastavení 86

- 23.1 Nabídka Nastavení 86
- 23.2 Obraz 87
- 23.3 Sluch 91
- 23.4 Ambientlight 95
- 23.5 Univerzální přístup 98

24 Specifikace 100

- 24.1 Ochrana životního prostředí 100
- 24.2 Příjem u televizorů bez satelitu 100
- 24.3 Příjem u televizorů se satelitem 101
- 24.4 Displej 101
- 24.5 Spotřeba 101
- 24.6 Rozměry a hmotnost (řada 7500) 102
- 24.7 Rozměry a hmotnost (řada 7100) 102
- 24.8 Rozměry a hmotnost 103
- 24.9 Rozměry a hmotnost (řada 6600/6700) 103
- 24.10 Rozměry a hmotnost (řada 6500) 103
- 24.11 Rozměry a hmotnost (řada 6100/6400) 104
- 24.12 Možnosti připojení pro tři postranní konektory 104
- 24.13 Možnosti připojení pro dva postranní konektory 104
- 24.14 Multimédia 104

25 Software 106

- 25.1 Aktualizace softwaru 106
- 25.2 Verze softwaru 106
- 25.3 Software s otevřeným zdrojovým kódem 106
- 25.4 Open source license 107

26 Odstraňování problémů a podpora 112

- 26.1 Odstraňování problémů 112
- 26.2 Registrace 113
- 26.3 Nápověda 113

- 26.4 Nápověda online 113
- 26.5 Péče o zákazníky / Opravy 114

27 Bezpečnost a péče 115

- 27.1 Bezpečnost 115
- 27.2 Péče o obrazovku 116

28 Podmínky použití, autorská práva a licence 117

- 28.1 Zásady použití 117
- 28.2 Autorská práva a licence 117

Rejstřík 120

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!