


Xiaomi Smart Plug 2 Uživatelská příručka



Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.

Přehled o produktu



Poznámka:
Chytrá zásuvka podporuje pouze 2,4 GHz Wi-Fi síť. 5 GHz Wi-Fi síť nejsou podporovány.

Používání

Při prvním použití připojte chytrou zásuvku do síťové zásuvky.

Když se rozsvítí indikátor, chytrá zásuvka je úspěšně zapnuta.

Jakmile je chytrá zásuvka připojena k napájení, stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí ji zapnete/vypnete.

Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí po dobu pěti sekund, dokud indikátor nezačne blikat oranžově, poté dojde k obnovení továrního nastavení chytré zásuvky.

Popisy stavů indikátoru

Bliká modře: Připojování nebo aktualizování

Bliká oranžově: Čekání na připojení

Svíí oranžově: Chyba sítě (restartujte router nebo se obraťte na poskytovatele sítě).

Svíí modře: Úspěšně připojeno

Poznámka: Vyobrazení výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely.

Skutečný výrobek a funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení výrobku.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!