

DOMO

MANIPULACE
MODE D'EMPLOI
NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD K OBSLUZE

STROJ BROODBAK
STROJTE BOLEST
PEKÁRNA CHLEBA
PEKÁRNA CHLEBA



B3915

PRODUKT Z

LINEA 2000

B3915

ZÁRUKA VOORWAARDEN

Toto zařízení má záruční dobu 2 roky od data dodání.

Po uplynutí záruční doby je distributor plně odpovědný za způsobené škody s použitými materiály a konstrukcí. Wanneer dergelijke zломený voorkomen, zal aparát, Indie nodig vervangen of opraven. Záruka je platná, když je zboží vyrobeno na zařízení, které je do ruky, a ne vždy dbají na to, aby bylo zařízení integrováno do dveří. Záruka je veškerá mimochodem, protože záruční list je vyražen a ondertekend je door de winkelier v okamžiku aankoop. Všechny díly včetně kartáčů a baterií jsou v dobrém stavu a jsou se zárukou.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Nous accordons une guaranty de 2 ans sur ce product à partir de la date d'achat.

V závislosti na době trvání záruky distributor zaplatí opravu výrobních neřestí nebo matérií, je oprávněn rozhodnout o určitých kusech doivent nebo vyměnit nebo vyměnit přístroj za nové. Menší škody jsou nepřiměřené par une využití (pokračování větve, chyba napětí, cena inappropriée, choc, atd...), použití normálně není portant préjudice ni au bon fonctionnement ni à la valeur de l'appareil, excluent toute latention záruka.

Záruka devient caduque si des réparations ont été effectuées par des personnes non agréées. Záruka je neplatná, protože datum záruky je uvedeno na kašetu a podpis časopisu je uveden na záručním listě. Toutes les pièces détachées non résistantes and par conséquent sujets à l'usure, come p.ex. des brosses et de iles, ne sont pas sous záruka.

ZÁRUKA

Záruka na toto zařízení je 2 roky od data nákupu. Během této dvouleté záruky je distributor odpovědný za vady, které jsou jednoznačně způsobeny vadami materiálu nebo konstrukce. Pokud se takové závady vyskytnou, bude zařízení v případě potřeby vyměněno nebo opraveno. Právo na záruku zaniká, jsou-li vady způsobeny nevhodným používáním, nedodržením návodu k použití nebo opravou třetí osobou

jsou. Záruka je platná pouze v případě, že záruční list byl orazítkován a podepsán prodejcem při nákupu. Žádné díly podléhající opotřebení, jako jsou kartáče a baterie, nejsou zahrnuty do záruky.

ZÁRUKA

Na tento spotřebič se vztahuje dvouletá záruční doba. Během této doby je výrobce odpovědný za jakékoli poruchy, které jsou přímým důsledkem poruchy konstrukce. Pokud k těmto poruchám dojde, bude spotřebič v případě potřeby opraven nebo vyměněn. Záruka nebude platná, pokud je poškození spotřebiče způsobeno nesprávným používáním, nedodržením pokynů nebo opravami provedenými třetí stranou. Záruka bude platná pouze v případě, že žádost o záruku byla vyplněna prodejcem v době nákupu. Ze záruky jsou vyloučeny všechny díly, jako jsou kartáče a baterie, které podléhají opotřebení.

Typ č. Číslo modelu

zařízení B3915 Typ č. zařízení Typ č. spotřebiče

Naam

Podstatné jméno

jméno

jméno

Adresa

Adresa

Adresa

Adresa

Aankoopdatum

Datum d'achat

Datum nákupu

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!