


Z6Pro

GPS Brushless Drone



Uživatelská při ručka

Akreditační standard: GB/T26701-2011



Kamera s dosahem 500 m

Rozsah
přenosu obrazu

(Ujistěte se, že váš mobilní telefon
podporuje 5G WiFi)



5G WiFi
Fotoaparát



Sledování GPS jedním klikem pro opětovné spuštění



Kruhový let



Letový plán



Průletový bod letu



Sledování lidí



Ovládání dlaní



Optický tok
polohování



Vzlet/přistání



Dlouhá výdrž baterie Dvoufrekvenční
technologie



Katalog

Angličtina ----- 01~18

Deutsch ----- 19~36

Français ----- 37~54

italsky ----- 55~72

Español ----- 73~90

Důležité bezpečnostní informace

Dě kujeme vám za zakoupení tohoto produktu Loolinn. Abyste zajistili, že budete dron správně ovládat, před první m použitím si pozorně přečtěte tyto pokyny a uložte je na bezpečném místě pro budoucí použití.

Bezpečnostní průvodce

1. Pro dě ti se doporučuje dohled dospě lého nebo zkušeného RC pilota.
2. Nabíjecí baterie lze nabít jet pouze pod dohledem dospě lé osoby.
3. Pokud dron/vysílač nepoužijete, vypněte jej a vyjměte baterie.
4. Napájecí svorky nesmí být zkratovány.
5. Držte se mimo dosah rotujících nožů (rotující nože mohou způsobit zranění nebo poškození majetku).
6. Pozor! prosím sestavte dron pod vedením dospělých.
7. Nedívejte se přímo do LED světel dronu, protože by se vám nelily oči.
8. Vybité baterie je třeba z dronu vyjmout.
9. Menší příslušenství dronu uložte na místo, která jsou mimo dosah dětí.
10. Tento dron je velmi výkonný. U všech prvních letů musí být levý joystick pomalu zatlačen nahoru, aby se zabránilo příliš rychlému stoupání dronu, aby nedošlo ke zbytečné kolizi a možnému poškození a zranění.
11. Po ukončení letu nejprve vypněte napájení dálkového ovládání. Pak otočte vypnout napájení dronu.
12. Neumířte baterie na místě s vysokými teplotami a vystavení tepla.
13. Udržujte prosím bezpečnou vzdálenost od rotujících vrtulí, aby nedošlo ke zranění.
14. Zajistit požadavky na elektromagnetické prostředí leteckého rádia (stanice), pomocí dálkových ovladačů v zóně, která je v okruhu cca 5000m zóny od středu kruhu letištní dráhy, je zakázáno. Všichni uživatelé by se také měli řídit nařízeními o rádiu stanovenými vládou a regulačními úřady, včetně doby trvání oblasti.
15. Dbejte na dodržování vzdálenosti 2-3 metry od uživatele nebo jiných osob, když dron letí, vyvarujte se přistání dronu tak, aby zasáhl hlavu, obličej nebo tělo jiné osoby.
16. Obal je třeba uschovat, protože obsahuje důležité informace.

Opravy a údržba

1. K čištění výrobku použijte čistý a měkký hadřík.
2. Udržujte výrobek mimo dosah zdrojů tepla.
3. Zabraňte kontaktu tohoto produktu s vodou. Vlhkost může způsobit poškození elektronických částí dronu.
4. Transformátory použité s dronem by měly být pravidelně kontrolovány, jako je kabel, zástrčka, kryt a další části. Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte jej používat, pokud nebude opraven nebo vyměněn.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!