




NÁVOD K POUŽITÍ

Primární Pro-Ject E





Primární E

Ovládací prvky, funkce a připojení

- (1) Vypínač
- (2) Stupňovitá hnací řemenice a hnací řemen *
- (3) Talíř s plstěnou podložkou *
- (4) Protizávaží raménka
- (5) Zvedací páka raménka
- (6) Opěrka raménka a odnímatelný transportní zámek
- (7) Trubka tonearm
- (8) Hlava se zdvihem prstů a předmontovaným Ortofonem OM
- (9) Víčko
- (10) Závěs víka
- (11) Upevňovací prvky závěsů
- (12) Napájecí kabel (vhodný pro elektrickou síť ve vaší zemi)
- (13) Kabel pro výstup signálu
imbusový klíč 1,5 mm (bez vyobrazení)*
Jeden adaptér (není zobrazen)*

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!