

PMX-03

Profesionální 2kanálový stereo směšovač

Professioneller 2 - Kanal Stereo - Mixer

Mezclador Estereo de 2 Canales Profesional

Mixer Stereo 2 Voies Professionnel

PROVOZNÍ RUČNÍK

BEDIENUNGSHANDBUCH

NÁVOD K OBSLUZE

MANUEL D'INSTRUCTIONS



03



VÍCEJAZYKOVÉ POKYNY

ANGLICKY.....STRANA 4
DEUTSCH.....STRANA 6
ESPA—OL.....STRANA 8
FRANCAIS.....STRANA 10

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE ČTĚTE DŮLEŽITÁ VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY!



POZOR

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍREJTE!



UPOZORNĚNÍ: Tento produkt splňuje předpisy FCC, pokud jsou pro připojení jednotky k jinému zařízení použity stíněné kabely a konektory. Aby se zabránilo elektromagnetickému rušení elektrických aplikací rádia a televize, použijte pro připojení stíněné kabely a konektory.

Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku má uživatele upozornit na přítomnost důležité pokyny pro provoz a údržbu (servis) v literatuře přiložené ke spotřebiči.

Symbol blesku se symbolem šipky v rovnostranném trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost neizolovaného „nebezpečného napětí“ v krytu produktu, které může být dostatečně velké, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem pro osoby.

PŘEČTĚTE SI POKYNY: Předtím si přečtěte všechny bezpečnostní a provozní pokyny produkt je provozován.

USCHOVEJTE POKYNY: Bezpečnostní a provozní pokyny by měly být uschovány budoucí reference.

DODRŽUJTE VAROVÁNÍ: Měla by se dodržovat všechna varování na produktu a v návodu k obsluze být dodržován.

DODRŽUJTE POKYNY: Je třeba dodržovat všechny pokyny k obsluze a použití.

ČIŠTĚNÍ: Výrobek by měl být čištěn pouze leštěním hadříkem nebo měkkým suchým hadříkem. Nikdy nečistěte nábytek voskem, benzinem, insekticidy nebo jinými těkavými kapalinami, protože by mohly korodovat skříně.

PŘÍSLUŠENSTVÍ: Nepoužívejte nástavce, které nejsou doporučeny výrobcem produktu turer, protože mohou způsobit nebezpečí.

VODA A VLHKOST: Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vody, například v blízkosti vany, vana, umyvadlo, kuchyňský dřez nebo vana na prádlo; ve vlhkém suterénu; nebo v blízkosti koupaliště bazén; a podobně.

PŘÍSLUŠENSTVÍ: Neumísťujte tento výrobek na nestabilní vozík, stojan, trojnožku, držák nebo stůl. Výrobek může spadnout a způsobit vážné zranění dítěti nebo dospělému a vážné poškození výrobku. Používejte pouze s vozíkem, stojanem, stativem, držákem nebo stolem opravené výrobcem nebo prodáváné s výrobkem. Jakákoli montáž produktu by se měla řídit pokyny výrobce a mělo by být použito montážní příslušenství doporučené výrobcem.

KOŠÍK: Kombinaci produktu a košíku je třeba přesouvat opatrně. Rychlé zastávky, excesy Silná síla a nerovné povrchy mohou způsobit převrácení kombinace produktu a vozíku otočit. Viz obrázek A.

VĚTRÁNÍ: Štěrbin a otvory ve skříně slouží k větrání a k zajištění spolehlivého provozu výrobku ak ochrání před přehřátím. Tyto otvory nesmí být blokovány ani zakryty. Otvory by nikdy neměly být blokovány umístěním produktu na postel, pohovku, koberec nebo jiný podobný povrch. Tento produkt by neměl být umístěn ve vestavěné instalaci, jako je knihovna nebo regál, pokud není zajištěno řádné větrání nebo pokud nebyly dodrženy pokyny výrobce.

ZDROJE NAPÁJENÍ: Tento produkt by měl být provozován pouze s typem napájení zdroj uvedený na štítku. Pokud si nejste jisti typem napájení až k vám domů, poraďte se s prodejcem produktu nebo místní energetickou společností.

UMÍSTĚNÍ: Spotřebič by měl být instalován na stabilním místě.

DOBY NEPOUŽÍVÁNÍ: Napájecí kabel spotřebiče by měl být vytažen ze zásuvky zásuvky, když se delší dobu nepoužívá.

UZEMNĚNÍ NEBO POLARIZACE:

¹ Pokud je tento výrobek vybaven polarizovanou zástrčkou pro střídavý proud (zástrčka, která má jeden čepel širší než druhý), zapadne do zásuvky pouze jedním způsobem. Toto je bezpečnostní prvek. Pokud nemůžete zástrčku úplně zasunout do zásuvky, zkuste zástrčku obrátit. Pokud se zástrčka stále nedaří zasunout, požádejte elektrikáře o výměnu zastaralé zásuvky. Nepodceňujte bezpečnostní účel polarizované zástrčky.

¹ Pokud je tento výrobek vybaven třívodičovou uzemňovací zástrčkou, zástrčkou s třetím (uzemňovacím) kolíkem, vejde se pouze do uzemněné elektrické zásuvky. Toto je bezpečnostní prvek. Pokud nemůžete zástrčku zasunout do zásuvky, obraťte se na elektrikáře, aby zastaralou zásuvku vyměnil. Nepodceňujte bezpečnostní účel uzemňovací zástrčky.

OCHRANA NAPÁJECÍHO KABELU: Napájecí kabely by měly být vedeny tak, aby byly není pravděpodobné, že by se po nich chodilo nebo aby byly přiskřípnuty předměty umístěnými na nich nebo o ně, věnujte zvláštní pozornost kabelům u zástrček, zásuvkách a místu, kde vycházejí z produktu.

UZEMNĚNÍ VENKOVNÍ ANTÉNY: Pokud je venkovní anténa nebo kabelový systém připojený k produktu, ujistěte se, že je anténa nebo kabelový systém uzemněn poskytuje určitou ochranu proti přepětí a nahromaděnému statickému náboji. Článek 810 National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, poskytuje informace týkající se řádného uzemnění stožáru a nosné konstrukce, uzemnění přívodního vodiče k anténní výbojové jednotce, velikosti zemnicích vodičů, umístění anténní výbojové jednotky, připojení k zemnicím elektrodám a požadavků na zemnicí elektrodu. Viz obrázek B.

BLESK: Pro větší ochranu tohoto produktu během bouřky nebo když je ponechán bez dozoru a nepoužíváte jej po dlouhou dobu, odpojte jej ze zásuvky a odpojte anténu nebo kabelový systém. Předjedete tak poškození výrobku bleskem a přepětím v elektrické síti.

NAPÁJECÍ VEDENÍ: Systém venkovní antény by neměl být umístěn v blízkosti nadzemního elektrického vedení nebo jiných elektrických světelných nebo silových obvodů nebo tam, kde může spadnout takové elektrické vedení nebo obvody. Při instalaci venkovního anténního systému je třeba dbát mimořádné opatrnosti, abyste se nedotkli takových elektrických vedení nebo obvodů, protože kontakt s nimi by mohl být smrtelný.

PŘETÍŽENÍ: Nepřetěžujte nástěnné zásuvky, prodlužovací kabely ani integrované příslušenství zásuvek, protože to může mít za následek riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

VNÍKNUTÍ PŘEDMĚTŮ A KAPALIN: Nikdy do tohoto produktu nevkládejte žádné předměty otvory, protože by se mohly dotknout míst s nebezpečným napětím nebo zkratovat části, což by mohlo způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Nikdy na výrobek nelijte žádnou tekutinu.

SERVIS: Nepokoušejte se sami provádět servis tohoto produktu jako otevírání nebo odstraňování kryty vás mohou vystavit nebezpečnému napětí nebo jiným nebezpečím. Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu personálu.

POŠKOZENÍ VÝŽADUJÍCÍ SERVIS: Odpojte tento produkt ze zásuvky a svěřte opravu kvalifikovanému servisnímu personálu za následujících podmínek:

- Když je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka.
 - Pokud do produktu vnikla kapalina nebo spadly předměty.
 - Pokud byl výrobek vystaven dešti nebo vodě.
 - Pokud výrobek nefunguje normálně podle návodu k obsluze.
- Nastavujte pouze ty ovládací prvky, které jsou popsány v návodu k obsluze, protože nesprávné nastavení jiných ovládacích prvků může vést k poškození a bude často vyžadovat rozsáhlou práci kvalifikovaného technika, aby byl produkt uveden do normálního provozu.
- Pokud produkt spadl nebo byl jakýmkoli způsobem poškozen.
- Pokud výrobek vykazuje zřetelnou změnu výkonu, znamená to potřebu servis.

NÁHRADNÍ DÍLY: Jsou-li vyžadovány náhradní díly, ujistěte se, že servisní technik použil náhradní díly specifikované výrobcem nebo které mají stejné vlastnosti jako originální díly. Neoprávněné výměny mohou způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo jiná nebezpečí.


BEZPEČNOSTNÍ KONTROLA: Po dokončení jakéhokoli servisu nebo opravy tohoto produktu požádejte servisního technika, aby provedl bezpečnostní kontroly, aby zjistil, zda je produkt ve správném provozním stavu.

MONTÁŽ NA STĚNU NEBO STROP: Výrobek by neměl být namontován na stěnu nebo strop Ing.

TEPLO: Výrobek by měl být umístěn mimo zdroje tepla, jako jsou radiátory, teplo registrů, kamen nebo jiných produktů (včetně zesilovačů), které produkují teplo.




Fig. A



Obr. B

PMX-033



FACE obličej

FRONT

ZADNÍ zadní

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!