

SAMSUNG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-A057G/DSN

Czech. 11/2023. Rev.1.0

www.samsung.com

Obsah

Úvodní informace

- 4 Rozvržení a funkce zařízení
- 7 Nabíjení baterie
- 10 NanoSIM karta
- 12 micro SD karta
- 15 Zapínání a vypínání zařízení
- 16 Výchozí nastavení
- 16 Účet Samsung account
- 17 Přenos dat z předchozího zařízení (Smart Switch)
- 20 Popis obrazovky
- 27 Oznamovací panel
- 29 Zadávání textu

Aplikace a funkce

- 31 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 32 Telefon
- 35 Kontakty
- 37 Zprávy
- 38 Fotoaparát
- 49 Galerie
- 53 Zóna AR

- 57 Více oken (Použití více aplikací najednou)
- 59 Samsung Internet
- 60 Samsung Health
- 61 Samsung Notes
- 62 Samsung Members
- 62 Samsung Kids
- 63 Samsung Global Goals
- 63 Samsung TV Plus
- 63 Galaxy Shop
- 63 Galaxy Wearable
- 64 Kalendář
- 65 Reminder (Příjem oznámení o úkolech)
- 66 Záznamník
- 66 Moje soubory (Kontrola a správa souborů)
- 66 Hodiny
- 67 Kalkulačka
- 67 Game Launcher
- 68 SmartThings
- 68 Sdílení obsahu
- 70 Aplikace Google

Nastavení

71	Úvod
71	Účet Samsung account
71	Připojení
73	Wi-Fi
74	Bluetooth
75	NFC a bezkontaktní platby
76	Spořič dat
77	Povolené sítě pro aplikace
77	Mobilní hotspot
78	Další nastavení připojení
79	Připojená zařízení
79	Režimy a rutiny
79	Používání režimů
80	Použití rutinních úkonů
81	Zvuky a vibrace
82	Kvalita zvuku a efekty
82	Samostatný zvuk aplikace
82	Oznámení
83	Displej
84	Pozadí a styl
84	Motivy
84	Domovská obrazovka
85	Zamknout displej
86	Smart Lock
86	Zabezpečení a soukromí
87	Rozpoznání obličeje
89	Rozpoznávání otisků prstů
91	Umístění
91	Bezpečnost a nouzové situace
92	Účty a zálohování
93	Samsung Cloud
94	Google

94	Rozšířené funkce
95	Pohyby a gesta
95	Dual Messenger
96	Digitální pohoda a rodičovská kontrola
97	Péče o baterii a zařízení
97	Optimalizace zařízení
97	Baterie
98	Úložiště
98	Paměť
98	Ochrana zařízení
98	Automatická optimalizace
98	Aktualizace softwaru
99	Diagnostika
99	Režim údržby
99	Aplikace
100	Obecná správa
101	Usnadnění
102	Aktualizace softwaru
102	Vzdálená podpora
103	O telefonu

Upozornění ohledně používání

104	Opatření pro používání zařízení
106	Poznámky k obsahu balení a příslušenství
107	Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení

Dodatek

111	Řešení problémů
116	Vyjmutí baterie

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!