

UŽIVATELSKÝ NÁVOD MYČKA NA NÁDOBÍ

Prosím, přečtěte si tento manuál řádně před spuštěním Vaší myčky.
Uchovejte manuál pro pozdější použití.

D1420W(L,M,T,B,C,D,A)F(B,U)

D1421W(L,M,T,B,C,D,A)F(B,U)

MYČKA NA NÁDOBÍ

BEZPEČNOST A VAROVÁNÍ 3

POKYNY PRO INSTALACI 5

NÁZVY DÍLŮ 9

FUNKCE OVLÁDACÍCH TLAČÍTEK 10

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM 13

POUŽITÍ A PROVOZ 15

PROVOZNÍ POSTUP 21


PROGRAM 22

NÁVOD K ÚDRŽBĚ PRO UŽIVATELE 23

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 24

SPECIFIKACE 26

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

 **VAROVÁNÍ** - Při používání Vaší myčky dodržujte základní bezpečnostní opatření včetně následujících:

- Prosím, přečtěte si tento manuál řádně před prvním spuštěním Vaší myčky.
- Tento manuál obsahuje velmi důležité informace o instalaci, užívání a údržbě Vaší myčky.
- Výrobce není odpovědný za problémy vzniklé nedbáním těchto bezpečnostních pokynů a varování.
- Tato myčka je určena pro běžné použití v domácnosti.
- Nepoužívejte myčku pro průmyslové a komerční užití nebo jiné účely.
- Zařízení není určeno pro používání bez dohledu pro malé děti a nemohoucí osoby .
- Okamžitě myčku a balení zkontrolujte, zda nedošlo k poškození během dopravy. Pokud je přístroj poškozen, nezapojte ho a okamžitě kontaktujte svého dodavatele.

■ Za provozu

- Elektrické spoje musí být v souladu s výkonostním štítkem.
- Bezpečnost elektrického vybavení je zaručena pouze pokud je uzemňovací systém Vašeho domu v souladu s místními předpisy. (nepoužívejte prodlužovací kabel nebo šňůru).
- Pokud horká voda překročí 65°C, upravte nastavení topného tělesa vody. Pokud nelze teplotu horké vody udržet pod 65°C, musí se myčka napojit na studenou vodu.
- Pokud je poškozena přívodní šňůra, může ji vyměnit pouze výrobce nebo servisní agent nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- Tento přístroj musí být umístěn tak, aby byla zástrčka přístupná.
- Přístroj musí být připojen k přívodu vody pomocí hadicových sestav a staré sestavy by se již neměly používat.

■ Za provozu

- Do myčky by se měli ukládat pouze vhodné kuchyňské potřeby. (prosím nepoužívejte potřeby, které nejsou tepelně odolné, jsou zdobeny kovem atd.)
- Nepoužívejte žádný druh ředidel do vaší myčky. Mohou způsobit výbuch nebo požár.
- Na přístroj nestríkejte vodu. Může dojít k selhání elektrických částí nebo elektrickému šoku.
- Netlačte vnitřní dveře dolů a nesedejte na ně, pokud jsou otevřené. Může dojít k deformaci nebo selhání vaší myčky.
- Nepoužívejte mýdlo na ruce. Pro běžný provoz by se měl používat mycí prostředek pro myčky.
- Přístroj je vybaven bezpečnostní funkcí, která automaticky zastaví provoz myčky pokud dojde k vážným překážkám v rozvodech.
- Mycí prostředky pro myčky jsou silně zásadité. Mohou být velmi nebezpečné při požití. Vyvarujte se kontaktu s pokožkou a očima a zabraňte přístupu dětem pokud je myčka otevřená. Zkontrolujte, že nádržka na mycí prostředek je prázdná po dokončení mycího cyklu.

■ Bezpečnost dětí

- Ovládací prvky je možné zamknout pomocí režimu "Cool Dry(dětský zámek)", čímž se zabrání, aby dítě nezměnilo veškerá nastavení.
- Zabraňte dětem přístup k pracím a splachovacím prostředkům.
- Nenechte děti, aby přístroj provozovaly.
- Malé děti musí být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nehrají.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!