


00054250  
(DIR3510SCBTX)

# hama



## Digital Radio

## Digital-Radio



Operating Instructions / Bedienungsanleitung / Mode d'emploi / Instrucciones de uso /  
Руководство по эксплуатации / Istruzioni per l'uso / Gebruiksaanwijzing / Οδηγίες χρήσης / Instrukcja obsługi /  
Használati útmutató / Návod k použití / Návod na použitie / Manual de instruções / Kullanma kılavuzu /  
Manual de utilizare / Bruksanvisning / Käyttöohje / Работна инструкция / Betjeningsvejledning / Manuelt stasjonssøk



## 1. Obsah

<b>1. Obsah</b>	<b>2</b>
<b>2. Úvod</b>	<b>5</b>
2.1 Vysvětlení výstražných symbolů a pokynů	5
2.2 Obsah balení	5
<b>3. Bezpečnostní pokyny</b>	<b>6</b>
<b>4. Informace a pokyny před uvedením do provozu</b>	<b>8</b>
<b>5. Konstrukce rádia a příslušenství</b>	<b>9</b>
5.1 Pohled na zadní stranu	9
5.2 Pohled na přední stranu	10
5.3 Dálkové ovládání	11
<b>6. Koncept obsluhy</b>	<b>12</b>
6.1 Všeobecná obsluha	12
6.2 Menu nastavení	12
6.3 Správa oblíbených položek	13
6.4 Ovládání hudby	13
<b>7. Uvedení do provozu</b>	<b>14</b>
7.1 Dálkové ovládání	14
7.2 Rádio připojte a uveďte do provozu	14
7.3 Připravte spojení se sítí / internetové spojení	15
7.4 Připojení WLAN/Wi-Fi (bezdrátová síť)	15
<b>8. Navigace a ovládání</b>	<b>16</b>
8.1 Možnosti obsluhy	16
8.2 Výběr jazyka	16
8.3 Průvodce nastavením	16
8.4 Nastavení času	16
8.5 Držet spojení se sítí	17
8.6 Síťový asistent	17
8.7 Správa oblíbených položek	17
8.8 Znázornění na obrazovce	18
<b>9. Struktura menu</b>	<b>19</b>
<b>10. Rádio DAB</b>	<b>20</b>
10.1 Seznam stanic	20
10.2 Úplný proces hledání	20
10.3 Smazání neaktivních stanic	20
10.4 DRC – Dynamic Range Control	20
10.5 Pořadí stanic	20



<b>11. Internetové rádio &amp; podcasty</b> . . . . .	<b>21</b>
11.1 Země (na základě IP adresy rádia) . . . . .	21
11.2 Průběh (při prvním nastavení není ještě k dispozici, popřípadě je prázdný) . . . . .	21
11.3 Hledání . . . . .	21
11.4 Země. . . . .	21
11.5 Populární. . . . .	22
11.6 Objevování . . . . .	22
11.7 Přidat stanice a založit/ošetřovat vlastní seznamy oblíbených položek (je zapotřebí webový prohlížeč). . . . .	22
11.8 Vvolání rozhraní pro správu . . . . .	23
11.9 Přidat vlastní stanice . . . . .	24
11.10 Smazání stanic. . . . .	25
<b>12. Spotify Connect</b> . . . . .	<b>26</b>
<b>13. Amazon Music</b> . . . . .	<b>27</b>
<b>14. Přehrávač hudby (USB)</b> . . . . .	<b>29</b>
<b>15. CD přehrávač</b> . . . . .	<b>30</b>
15.1 Vložit/vyjmout disk. . . . .	30
15.2 Další funkce. . . . .	30
<b>16. Ultrarátkovinné rádio</b> . . . . .	<b>31</b>
16.1 Automatické vyhledávání stanic . . . . .	31
16.2 Manuální hledání stanic. . . . .	31
16.3 Nastavení . . . . .	31
<b>17. AUX-In (přehrávání z externích zdrojů)</b> . . . . .	<b>32</b>
<b>18. Bluetooth® přehrávání (RX)</b> . . . . .	<b>33</b>
18.1 Připojit zdrojový přístroj . . . . .	33
18.2 Přehrávání přes Bluetooth® . . . . .	33
18.3 Další nastavení . . . . .	33
<b>19. Rutiny</b> . . . . .	<b>34</b>
19.1 Podřimování . . . . .	34
19.2 Budík. . . . .	34

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!