

Návod k použití

DIGITRADIO 1990

Přenosné DAB+ / VKV radio s CD přehrávačem a Bluetooth streamováním hudby



TechniSat

Úvod

Vážení zákazníci,
blahopřejeme Vám, že jste se rozhodli pro TechniSat DIGITRADIO 1990.
Vám předkládaný Návod k použití má Vám pomoci, poznat rozsáhlé funkce Vašeho nového digitálního radia a tyto optimálně využívat. Pomůže Vám při účelu přiměřeném a bezpečném používání. Vztahuje se na každou osobu, která přístroj instaluje, obsluhuje, čistí nebo likviduje.
Uschovejte pečlivě tento Návod k použití pro pozdější potřebu.

Aktuelní verzi Návodu k použití najdete v oddílu stahování Vašeho produktu na domovské stránce TechniSatu
www.technisat.de.

Přejeme Vám prožít mnoho radosti s Vaším
TechniSat DIGITRADIO 1990!

Váš
Tým TechniSat

1 Obsah

1	Obsah	5
2	Vyobrazení	7
3	Bezpečnostní pokyny	10
3.1	Účelu přiměřené použití	10
3.2	Správné zacházení s DIGITALRADIO 1990	10
3.3	Oblast použití	11
3.4	Umístění přístroje	12
4	Likvidace	13
5	Právní pokyny	14
5.1	Servisní pokyny	15
6	Popis přístroje	16
6.1	Rozsah dodávky	16
6.2	Vlastnosti přístroje	16
7	Příprava přístroje k provozu	16
7.1	Zlepšení anténního příjmu	16
7.2	Připojení k napájecí síti	16
7.3	Provoz na baterie	17
8	Základní ovládání	17
8.1	Zapnutí a vypnutí přístroje	17
8.2	Navigace v menu	18
8.3	Nastavení hlasitosti	18
8.4	Použití sluchátek	18
8.5	Režimy reprodukce	18
9	DAB+ (Digital Radio) – funkce	19
9.1	Co je DAB+	19
9.2	DAB+ (digitální radio) – příjem	19
9.3	Vyhledávání vysílačů (automatické)	19
9.3.1	Automatické vyhledávání	19
9.3.2	Manuelní vyhledávání	19
9.4	Volba vysílače	20
9.5	Vysílač DAB+ uložit na místo v paměti	20
9.6	Vysílač DAB+ vyvolat z místa v paměti	20
9.7	Přepsání / smazání naprogramovaného uložení	21
9.8	Nastavení zobrazení na displeji	21
9.9	Přizpůsobení hlasitosti (DRC)	21
9.10	Smazání neaktivních vysílačů	21
10	VKV – radio	21
10.1	Cílené manuální nastavení frekvence	21
10.2	Automatické vyhledávání vysílačů	22
10.3	Vysílač VKV uložit na místo v paměti	22
10.4	Vysílač VKV vyvolat z místa v paměti	22
10.5	Přepsání / smazání naprogramovaného uložení	22
10.6	Nastavení zobrazení na displeji	23
10.7	Nastavení procesu vyhledávání	23
10.8	Nastavení audia	23

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!