

Uživatelský manuál (CZ)



ab TereBox 2T

Obsah

1.	Bezpečnostní instrukce	2
2.	Dálkový ovladač	3
2.1	Instalace baterií.....	4
3.	Připojení.....	4
4.	Přední a Zadní panel	5
4.1	Přední Panel.....	5
4.2	Zadní Panel.....	5
4.3	Příslušenství.....	5
5.	Prvotní Instalace	6
5.1	Prvotní Instalace	6
5.2	Program	6
5.3	Instalace.....	6
5.4	Jazyk	7
5.5	Nastavení AV	7
5.6	Čas	8
5.7	Systém	8
5.7.1	Nastavení pohotovostního režimu.....	9
5.8	Mediální centrum.....	9
6.	Řešení problémů.....	10
7.	Technická Specifikace.....	11

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!