

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

5500 series

Uživatelský manuál

32PFT5500
40PFT5500
48PFT5500
55PFT5500



PHILIPS

Obsah

1 Seznámení s televizorem	4	9 Pozastavení televize a nahrávání	41
1.1 Philips Android TV	4	9.1 Nahrávání	41
1.2 Používání aplikací	4	9.2 Pozastavení televizního vysílání	42
1.3 Hraní her	4	10 Nejlepší tipy	44
1.4 Filmy a zmeškané pořady	4	10.1 Nejlepší tipy	44
1.5 Pozastavení televize a nahrávání	4	10.2 Nyní na TV	44
1.6 Chytré telefony a tablety	4	10.3 TV on Demand	44
1.7 Sociální sítě	5	10.4 Video on Demand	45
1.8 Připojení Bluetooth	5	11 Nabídka Domů	46
2 Instalace	6	11.1 Informace o hlavní nabídce	46
2.1 Přečtete si bezpečnostní pokyny	6	11.2 Otevření hlavní nabídky	46
2.2 Podstavec televizoru a montáž na zeď	6	11.3 Vyhledávání a hlasové vyhledávání	46
2.3 Tipy pro umístění	6	11.4 Omezený profil	46
2.4 Napájecí kabel	6	12 Nabídka televizoru	47
2.5 Kabel antény	7	12.1 Informace o nabídce televizoru	47
3 Připojení k televizoru Android TV	8	12.2 Otevření Nabídky televizoru	47
3.1 Síť a internet	8	13 Netflix	48
3.2 Účet Google	11	14 Zdroje	49
3.3 Philips App Gallery	11	14.1 Přepnutí na zařízení	49
4 Připojit zařízení	13	14.2 Možnosti televizního vstupu	49
4.1 Informace o připojení	13	14.3 Název a typ zařízení	49
4.2 CAM s kartou Smart Card - CI+	15	14.4 Hra nebo počítač	49
4.3 Přijímač – set top box	16	14.5 Znovu vyhledat připojení	50
4.4 Systém domácího kina – HTS	17	15 Aplikace	51
4.5 Chytré telefony a tablety	19	15.1 Informace o aplikacích	51
4.6 Přehrávač Blu-ray disků	19	15.2 Google Play	51
4.7 DVD přehrávač	19	15.3 App Gallery	52
4.8 Bluetooth – reproduktory a gamepady	19	15.4 Spuštění a ukončení aplikace	53
4.9 Sluchátka	20	15.5 Blokování aplikací	53
4.10 Herní konzole	21	15.6 Správa aplikací	54
4.11 Gamepad	21	15.7 Úložiště	54
4.12 Pevný disk USB	22	16 Hry	56
4.13 Klávesnice USB	23	16.1 Co potřebujete	56
4.14 Jednotka Flash USB	24	16.2 Gamepad	56
4.15 Fotoaparát	24	16.3 Hraní hry	56
4.16 Videokamera	24	17 Internet	57
4.17 Počítač	24	17.1 Spuštění aplikace Internet	57
5 Zapnutí a vypnutí	26	17.2 Možnosti na internetu	57
5.1 Zapnutí nebo pohotovostní režim	26	18 Video, fotografie a hudba	58
5.2 Tlačítka na televizoru	26	18.1 Z připojení USB	58
5.3 Časovač	26	18.2 Z počítače nebo zařízení NAS	58
5.4 Časovač vypnutí	26	18.3 Ze služby cloudového úložiště	58
6 Dálkový ovladač	28	18.4 Přehrávání videí	58
6.1 Přehled tlačítek	28	18.5 Zobrazení fotografií	59
6.2 Hlasové vyhledávání	29	18.6 Přehrávání hudby	59
6.3 Infračervený senzor	30	19 Chytré telefony a tablety	61
6.4 Baterie	30	19.1 Aplikace Philips TV Remote App	61
6.5 Čištění	30	19.2 Google Cast	61
7 Kanály	31	19.3 Miracast	61
7.1 Instalace kanálů	31	19.4 AirPlay	62
7.2 Seznamy kanálů	31	19.5 MHL	62
7.3 Sledování kanálů	32	20 Multi View	64
7.4 Oblíbené kanály	35	20.1 Informace o funkci Multi View	64
7.5 Teletext	36	20.2 Teletext a televize	64
7.6 Interaktivní televize	37	20.3 Nettv a TV	64
8 Televizní průvodce	39		
8.1 Co potřebujete	39		
8.2 Data TV průvodce	39		
8.3 Používání TV průvodce	39		

20.4	HDMI a televizor	64
21	Nastavení	65
21.1	Obraz	65
21.2	Zvuk	69
21.3	Nastavení Eco	72
21.4	Obecná nastavení	73
21.5	Hodiny, oblast a region	75
21.6	Univerzální přístup	78
22	Bezdrátové a kabelové sítě	81
22.1	Sít	81
22.2	Bluetooth	81
23	Nastavení systému Android	82
24	Instalace kanálů	83
24.1	Instalace antény/kabelu	83
24.2	Kopie seznamu kanálů	85
25	Software	87
25.1	Aktualizace softwaru	87
25.2	Verze softwaru	87
25.3	Software s otevřeným zdrojovým kódem	87
25.4	Oznámení	88
26	Vlastnosti	89
26.1	Ochrana životního prostředí	89
26.2	Spotřeba	89
26.3	Operační systém	90
26.4	Příjem	90
26.5	Typ obrazovky	90
26.6	Rozlišení vstupu obrazu:	90
26.7	Rozměry a hmotnost	90
26.8	Možnosti připojení	90
26.9	Zvuk	91
26.10	Multimédia	91
27	Nápověda a podpora	92
27.1	Zaregistrujte svůj televizor	92
27.2	Používání nápovědy	92
27.3	Odstraňování problémů	92
27.4	Nápověda online	94
27.5	Podpora a servis	94
28	Bezpečnost a péče	96
28.1	Bezpečnost	96
28.2	Péče o obrazovku	97
29	Podmínky používání	98
29.1	Podmínky používání – televizor	98
29.2	Podmínky používání – Smart TV	98
29.3	Podmínky používání – Philips App Gallery	98
30	Autorská práva	100
30.1	MHL	100
30.2	Rozhraní HDMI	100
30.3	Dolby Digital Plus	100
30.4	DTS Premium Sound™	100
30.5	Microsoft	100
30.6	Wi-Fi Alliance	100
30.7	Kensington	101
30.8	Jiné ochranné známky	101
	Rejstřík	102

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!