



LBP7680Cx / LBP7660Cdn

Než začnete	11
Právní poznámky	12
Právní omezení používání PRODUKTU a používání obrazů	14
Používání dokumentu e-Příručka	15
Jak používat e-Příručka	16
Provozní prostředí	17
Instalace dokumentu Elektronická příručka	18
Odinstalace dokumentu Elektronická příručka	21
Rozložení obrazovky dokumentu Elektronická příručka	22
Domovská stránka	23
Tematická stránka	25
Stránka Obsah	26
Způsob hledání	27
Zobrazení dokumentu Elektronická příručka	28
Odmítnutí odpovědnosti	30
Copyright	31
Ochranné známky	32
Software třetích stran	33
Důležité bezpečnostní pokyny	34
Instalace	35
Napájení	37
Zacházení s tiskárnou	38
Údržba a prohlídky	40
Spotřební materiál	42
O této tiskárně	43
Parametry tiskárny	44
Úvod k volitelnému příslušenství	48
Názvy a rozměry každé části	50
Ovládací panel	53
Úvod k nástrojům	56
Režim úspory energie	58
Upozornění týkající se zacházení s tiskárnou	59
Spotřební materiál	60
Údržba	61
Výměna kazety s tonerem	62
Upozornění (kazeta s tonerem)	64
Výměna kazet s tonerem	66
Skladování kazet s tonerem	69
Úprava rozložení tisku	70
Úprava rozložení tisku pro všechny úlohy	71
Nastavování rozložení tisku pro každý zdroj papíru	73
Stěhování tiskárny	78
Čištění a údržba tiskárny	81
Úprava barvy nebo záměny barev (kalibrace)	82
Zadání časů a provedení automatické kalibrace	85
Automatické provedení kalibrace ihned po zapnutí tiskárny	87
Pokud chcete upravit vyvážení barev	89
Čištění vnitřku tiskárny	91
Čištění fixačního válce tiskárny	92

Čištění přepravního pásu	94
Čištění vnějšku tiskárny	96
Upozornění (čištění)	98
Umístění výrobního čísla	99
Instalace tiskárny	100
Upozornění (Instalace tiskárny)	101
Kontrola dodaného příslušenství a místa instalace	103
Odstranění obalového materiálu	105
Instalace podavače papíru	109
Instalace tiskárny	114
Instalace ROM	117
Instalace ROM	118
Kontrola instalace ROM	122
Odstranění ROM	124
Instalace karty SD (pouze LBP7680Cx)	125
Instalace karty SD	126
Kontrola instalace karty SD	130
Vyjmutí karty SD	132
Specifikace počátečního nastavení tiskárny	133
Zapnutí tiskárny a nastavení jazyka a času	134
Specifikace typu ovladače tiskárny	136
Připojení k počítači	138
Instalace softwaru	142
Pro Windows	143
Výběr vhodného ovladače tiskárny	144
Instalace	145
Další softwarové programy	146
Pro Macintosh	147
Instalace	148
Základní funkce tiskárny	149
Použitelný papír	150
Upozornění týkající se papíru	154
Tisknutelná oblast	156
Podávání a výstup papíru	158
Vkládání papíru do zásobníku	159
Upozornění (zásobník)	162
Vkládání obálek a vlastního papíru	163
Vkládání papíru do víceúčelového zásobníku	166
Upozornění (Víceúčelová přihrádka)	169
Registrace formátu a typu papíru	170
Konfigurace ovladače tiskárny a tisku	172
Upozornění (Konfigurace ovladače tiskárny)	177
Zapnutí a vypnutí tiskárny	178
Upozornění (zapnutí a vypnutí tiskárny)	181
Online a offline	182
Zrušení úlohy	184
Operace prováděné z počítače	185
Zrušení úlohy pomocí ovládacího panelu	187
Poslání dat na výstup (Nucený výstup)	189

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!