

**move**  
2in1



**BBHMOVE2N**

**Ruční Aku-vysavač**

cz Návod k použití

Let's **move**




**BOSCH**



cz	Návod k použití .....	3
----	-----------------------	---



- Všechny umělohmotné součástky jsou recyklovatelné.



- 1 Elektrický podlahový kartáč
- 2 Ukazatel funkce podlahového kartáče
- 3 Odjišťovací tlačítko podlahového kartáče
- 4 Zásobník na nečistoty
- 5 Filtr na nečistoty
- 6 Textilní sáček na nečistoty
- 7 Mini kartáč
- 8 Sací jednotka
- 9 Odjišťovací tlačítko zásobníku na nečistoty
- 10 Hubice na štěrbinu

- 11 Rukojeť ručního vysavače
- 12 Tlačítko ZAP / VYP ručního vysavače
- 13 Odjišťovací tlačítko k rukojeti
- 14 Odjišťovací tlačítko ručního vysavače
- 15 Rukojeť ručního vysavače
- 16 Tlačítko ručního vysavače
- 17 Nabíjecí ukazatel
- 18 Nabíjecí kabel

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!