

**SIEMENS**

Vestavná myčka na nádobí



**SN578S36TE**

<http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz>

cz Návod k použití



4 242003 769317



# Obsah

	<b>Použití podle určení .....</b>	<b>5</b>
	<b>Bezpečnostní pokyny .....</b>	<b>5</b>
	Dříve než spotřebič uvedete do provozu .....	5
	Při dodání .....	6
	Při instalaci .....	6
	V denním provozu .....	8
	Při vzniklých škodách .....	8
	Při likvidaci .....	8
	Zablokování dvířek .....	10
	<b>Ochrana životního prostředí .....</b>	<b>11</b>
	Obal .....	11
	Staré spotřebiče .....	11
	<b>Seznámení se se spotřebičem ....</b>	<b>12</b>
	Ovládací panel .....	12
	Vnitřní prostor spotřebiče .....	12
	Infotlačítko .....	13
	Zobrazení času.....	13
	První uvedení do provozu .....	14
	Nastavení .....	15
	<b>Home Connect * .....</b>	<b>17</b>
	Infotlačítko .....	17
	Instalace aplikace .....	17
	Instalace Home Connect .....	18
	Wi-Fi .....	18
	Přihlášení k síti .....	18
	Propojení s aplikací .....	19
	Tlačítko dálkového startu .....	20
	Wi-Fi bez připojení k serveru .....	20
	Home Connect .....	20
	Vzdálená diagnostika .....	20
	Nastavení správy spotřeby energie .....	20
	Aktivace správy spotřeby energie .....	21
	Deaktivace správy spotřeby energie .....	22
	Prohlášení o shodě .....	22
	<b>Zařízení ke změkčování vody/ speciální sůl .....</b>	<b>22</b>
	Tabulka tvrdosti vody .....	22
	Nastavení změkčovacího zařízení .....	23
	Použití speciální soli .....	23
	Použití mycích prostředků s komponentou soli .....	24
	Vypnutí ukazatele změkčování vody ...	24
	<b>Leštidlo .....</b>	<b>24</b>
	Nastavení množství leštidla .....	25
	Vypnutí ukazatele doplnění leštidla ...	25
	<b>Nádobí .....</b>	<b>26</b>
	Není vhodné .....	26
	Poškození sklenic a nádobí .....	26
	Uložení nádobí .....	26
	Horní koš na nádobí .....	26
	Dolní koš na nádobí .....	27
	Koš na příbory .....	27
	Příborová zásuvka .....	28
	Etažér .....	28
	Sklopné trny .....	29
	Držák malých dílů .....	29
	Police na nože .....	29
	Ostříkovací hlava na pečící plechy.....	30
	Vyklizení nádobí .....	30
	Úprava výšky koše .....	30
	<b>Mycí prostředek .....</b>	<b>32</b>
	Plnění mycího prostředku .....	33
	Kombinovaný mycí prostředek .....	34
	<b>Přehled programů .....</b>	<b>35</b>
	Volba programu .....	36
	Upozornění pro zkušební ústavy .....	36

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!