

Uživatelský manuál

55OLED903
65OLED903

PHILIPS

Obsah

| | |
|---|-----------|
| 1 Instalace | 4 |
| 1.1 Přečtěte si bezpečnostní pokyny | 4 |
| 1.2 Podstavec televizoru a montáž na zeď | 4 |
| 1.3 Tipy pro umístění | 4 |
| 1.4 Napájecí kabel | 4 |
| 1.5 Kabel antény | 5 |
| 1.6 Satelitní anténa | 5 |
| 2 Dálkový ovladač | 7 |
| 2.1 Přehled tlačítek | 7 |
| 2.2 Přehled tlačítek (Easy Remote) | 8 |
| 2.3 Infračervený senzor | 9 |
| 2.4 Baterie | 9 |
| 2.5 Baterie (Easy Remote) | 9 |
| 2.6 Čištění | 9 |
| 3 Zapnutí a vypnutí | 11 |
| 3.1 Zapnutí nebo pohotovostní režim | 11 |
| 3.2 Tlačítka na televizoru | 11 |
| 4 Kanály | 12 |
| 4.1 Instalace kanálů | 12 |
| 4.2 Seznamy kanálů | 12 |
| 4.3 Seřazování seznamu kanálů | 12 |
| 4.4 Sledování kanálů | 13 |
| 4.5 Oblíbené kanály | 15 |
| 4.6 Teletext | 17 |
| 4.7 Interaktivní televize | 18 |
| 5 Instalace kanálů | 19 |
| 5.1 Instalace satelitu | 19 |
| 5.2 Instalace antény | 22 |
| 5.3 Kopie seznamu kanálů | 24 |
| 6 Připojit zařízení | 27 |
| 6.1 Informace o připojení | 27 |
| 6.2 CAM s kartou Smart Card - CI+ | 28 |
| 6.3 Systém domácího kina - HTS | 29 |
| 6.4 Chytré telefony a tablety | 29 |
| 6.5 Přehrávač Blu-ray disků | 30 |
| 6.6 DVD přehrávač | 30 |
| 6.7 Bluetooth | 30 |
| 6.8 Sluchátka | 31 |
| 6.9 Herní konzole | 31 |
| 6.10 Pevný disk USB | 32 |
| 6.11 Klávesnice USB | 33 |
| 6.12 Jednotka Flash USB | 33 |
| 6.13 Fotoaparát | 33 |
| 6.14 Videokamera | 34 |
| 6.15 Počítač | 34 |
| 7 Připojení k televizoru Android TV | 35 |
| 7.1 Síť a internet | 35 |
| 7.2 Účet Google | 37 |
| 7.3 Philips App Gallery | 37 |
| 8 Aplikace | 39 |
| 8.1 Informace o aplikacích | 39 |
| 8.2 Google Play | 39 |
| 8.3 App Gallery | 40 |
| 8.4 Spuštění a ukončení aplikace | 41 |
| 8.5 Blokování aplikací | 41 |
| 8.6 Správa aplikací | 42 |
| 8.7 Úložiště | 42 |
| 9 Internet | 44 |
| 9.1 Spuštění aplikace Internet | 44 |
| 9.2 Možnosti na internetu | 44 |
| 10 Nabídka televizoru | 45 |
| 10.1 Informace o nabídce televizoru | 45 |
| 10.2 Otevření Nabídky televizoru | 45 |
| 11 Zdroje | 46 |
| 11.1 Přepnutí na zařízení | 46 |
| 11.2 Možnosti televizního vstupu | 46 |
| 11.3 Název a typ zařízení | 46 |
| 11.4 Znovu vyhledat připojení | 46 |
| 12 Síť | 48 |
| 12.1 Síť | 48 |
| 12.2 Bluetooth | 48 |
| 13 Nastavení | 49 |
| 13.1 Obraz | 49 |
| 13.2 Zvuk | 53 |
| 13.3 Nastavení funkce Ambilight | 55 |
| 13.4 Nastavení Eco | 57 |
| 13.5 Obecná nastavení | 57 |
| 13.6 Nastavení hodiny, regionu a jazyka | 59 |
| 13.7 Nastavení systému Android | 60 |
| 13.8 Nastavení univerzálního přístupu | 61 |
| 13.9 Nastavení zámku | 61 |
| 14 Video, fotografie a hudba | 63 |
| 14.1 Z počítače nebo zařízení NAS | 63 |
| 14.2 Nabídka Oblíbené | 63 |
| 14.3 Nabídka Nejoblíbenější a nabídka Poslední přehrávané | 63 |
| 14.4 Z připojení USB | 63 |
| 14.5 Přehrávání videí | 63 |
| 14.6 Zobrazení fotografií | 64 |
| 14.7 Přehrávání hudby | 65 |
| 15 Televizní průvodce | 67 |
| 15.1 Co potřebujete | 67 |
| 15.2 Data TV průvodce | 67 |
| 15.3 Používání TV průvodce | 67 |
| 16 Pozastavení televize a nahrávání | 69 |
| 16.1 Nahrávání | 69 |
| 16.2 Pozastavení televizního vysílání | 70 |
| 17 Chytré telefony a tablety | 72 |
| 17.1 Aplikace Philips TV Remote App | 72 |
| 17.2 Google Cast | 72 |
| 17.3 AirPlay | 72 |
| 17.4 MHL | 72 |
| 18 Hry | 73 |
| 18.1 Co potřebujete | 73 |
| 18.2 Gamepad | 73 |
| 18.3 Hraní hry | 73 |
| 19 Ambilight | 74 |
| 19.1 Ambilight, zapnutí nebo vypnutí | 74 |
| 19.2 Funkce Ambilight vypnuta | 74 |
| 19.3 Nastavení funkce Ambilight | 75 |
| 20 Nejlepší tipy | 76 |
| 20.1 Nejlepší tipy | 76 |
| 20.2 Nyní na TV | 76 |
| 20.3 TV on Demand | 76 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 20.4 | Video on Demand | 77 |
| 21 | Nabídka Domů | 78 |
| 21.1 | Informace o hlavní nabídce | 78 |
| 21.2 | Otevření hlavní nabídky | 78 |
| 21.3 | Omezený profil | 78 |
| 22 | Netflix | 79 |
| 23 | Multi View | 80 |
| 23.1 | Televize a televize | 80 |
| 23.2 | HDMI a televizor | 80 |
| 24 | Software | 81 |
| 24.1 | Aktualizace softwaru | 81 |
| 24.2 | Verze softwaru | 81 |
| 24.3 | Automatické aktualizace softwaru | 81 |
| 24.4 | Software s otevřeným zdrojovým kódem | 82 |
| 24.5 | Licence open source | 82 |
| 24.6 | Oznámení | 82 |
| 25 | Vlastnosti | 83 |
| 25.1 | Ochrana životního prostředí | 83 |
| 25.2 | Spotřeba | 83 |
| 25.3 | Operační systém | 83 |
| 25.4 | Příjem | 84 |
| 25.5 | Typ obrazovky | 84 |
| 25.6 | Rozlišení vstupu obrazu: | 84 |
| 25.7 | Možnosti připojení | 84 |
| 25.8 | Rozměry a hmotnost | 84 |
| 25.9 | Zvuk | 84 |
| 25.10 | Multimédia | 85 |
| 26 | Nápověda a podpora | 86 |
| 26.1 | Zaregistrujte svůj televizor | 86 |
| 26.2 | Používání nápovědy | 86 |
| 26.3 | Odstraňování problémů | 86 |
| 26.4 | Nápověda online | 89 |
| 26.5 | Podpora a servis | 89 |
| 27 | Bezpečnost a péče | 90 |
| 27.1 | Bezpečnost | 90 |
| 27.2 | Péče o obrazovku | 91 |
| 27.3 | Látka reproduktorů | 91 |
| 28 | Podmínky používání | 92 |
| 28.1 | Podmínky používání – televizor | 92 |
| 28.2 | Podmínky používání – Smart TV | 92 |
| 28.3 | Podmínky používání – Philips App Gallery | 92 |
| 29 | Autorská práva | 94 |
| 29.1 | MHL | 94 |
| 29.2 | Rozhraní HDMI | 94 |
| 29.3 | Dolby Audio | 94 |
| 29.4 | DTS-HD Premium Sound™ | 94 |
| 29.5 | Wi-Fi Alliance | 94 |
| 29.6 | Kensington | 94 |
| 29.7 | Jiné ochranné známky | 94 |
| 30 | Právní omezení ohledně využívání služeb a/nebo softwaru nabízeného třetími stranami | 96 |
| | Rejstřík | 97 |

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!