



**BOSCH**



MyBosch

# Vestavná pečící trouba

**HBA533B.1**

**[cs]**

Návod k použití

Vestavná pečící trouba



# Obsah

 <b>Použití dle určení</b>	4	 <b>Co dělat v případě poruchy?</b>	20
 <b>Důležité bezpečnostní pokyny</b>	4	Samostatné odstranění závad . . . . .	20
Obecně . . . . .	4	Výměna žárovky na horní stěně pečící trouby . . . . .	21
Halogenová žárovka. . . . .	5		
 <b>Příčiny poškození</b>	6	 <b>Zákaznický servis</b>	21
Obecně . . . . .	6	Číslo E-Nr. a číslo FD . . . . .	21
 <b>Ochrana životního prostředí</b>	6		
Úspora energie . . . . .	6		
Ekologická likvidace. . . . .	7		
 <b>Seznámení se se spotřebičem</b>	8	 <b>Otestovali jsme pro vás v našem kuchyňském studiu</b>	22
Ovládací panel . . . . .	8	Všeobecné pokyny . . . . .	22
Tlačítka a displej . . . . .	8	Koláče a pečivo . . . . .	23
Druhy ohřevu a funkce . . . . .	9	Nákypy a zapákané pokrmy . . . . .	26
Teplota . . . . .	9	Drůbež, maso a ryby . . . . .	26
Varný prostor . . . . .	10	Zelenina a přílohy . . . . .	29
 <b>Příslušenství</b>	10	Dezerty . . . . .	29
Standardní příslušenství . . . . .	10	Akrylamid v potravinách . . . . .	30
Zasunutí příslušenství . . . . .	10	Sušení. . . . .	30
Zvláštní příslušenství . . . . .	11	Zavařování . . . . .	30
 <b>Před prvním použitím</b>	12	Kynutí těsta . . . . .	31
První uvedení do provozu . . . . .	12	Rozmrzování . . . . .	32
Čištění varného prostoru a příslušenství . . . . .	12	Udržování teploty . . . . .	32
 <b>Obsluha spotřebiče</b>	13	Zkušební pokrmy . . . . .	33
Zapnutí a vypnutí spotřebiče . . . . .	13		
Nastavení druhu ohřevu a teploty . . . . .	13		
Rychloohřev . . . . .	13		
 <b>Časové funkce</b>	14		
Nastavení doby trvání . . . . .	14		
Nastavení konce . . . . .	14		
Nastavení budíku . . . . .	15		
Nastavení času . . . . .	15		
 <b>Dětská pojistka</b>	16		
Aktivace a deaktivace . . . . .	16		
 <b>Čištění</b>	16		
Vhodné čisticí prostředky . . . . .	16		
Plochy v pečícím prostoru . . . . .	17		
Udržování spotřebiče v čistotě . . . . .	18		
 <b>Rámy</b>	18		
Vysazení a zavěšení rámů . . . . .	18		
 <b>Dvířka spotřebiče</b>	19		
Demontáž a montáž skleněných tabulí . . . . .	19		

Další informace o výrobcích, příslušenství, náhradních dílech a servisu najdete na internetu na: **www.bosch-home.com** a v internetovém obchodu: **www.bosch-eshop.com**

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!