



VT SMART 100\_B

VT SMART 100\_T

Vaporella®

Vaporetto®

LECOASPIRA  
Vaporetto®

Forzaspira®

UNICO 

Vaporetto®

[www.polti.cz](http://www.polti.cz)

+420 777 946 723  
[prodej@polti.cz](mailto:prodej@polti.cz)  
Sokolovská 37/24,  
Praha 8, Karlín



VT SMART 100\_B  
VT SMART 100\_T



KARTÁČ NA  
PODLAHU



TRUBKOVÉ  
NÁSTAVCE



MALÝ KARTÁČ  
S ČISTIČEM OKEN



HADŘÍK NA  
PODLAHU



Pouze pro SMART 100\_T

PŘÍSLUŠENSTVÍ NA  
SPÁRY



RÁM NA KOBERCE  
A PŘEDLOŽKY



Pouze pro SMART 100\_T

VELKÝ KULATÝ KATRÁČ  
S NYLONOVÝMI ŠTĚTINAMI



NÁVLEK NA MALÝ  
KARTÁČ



Pouze pro SMART 100\_B

MALÝ KULATÝ KARTÁČ S NYLO-  
NOVÝMI ŠTĚTINAMI - ČERVENÝ



PARNÍ  
KONCENTRÁTOR



MALÝ KULATÝ KARTÁČ S NYLO-  
NOVÝMI ŠTĚTINAMI - ČERNÝ



Pouze pro SMART 100\_B

ŠPACHTLE



## ZÁRUKA

Tento spotřebič je určen výhradně k domácímu použití. Na spotřebič poskytujeme záruku na závady v době jeho předání zákazníkovi, a to po dobu dvou let od data zakoupení produktu; datum zakoupení je třeba prokázat dokladem o koupi platným pro daňové účely, který vystavil prodávající.

V případě žádosti o opravu spotřebiče je nutné předložit doklad o jeho zakoupení.

Záruka žádným způsobem neovlivňuje práva spotřebitelů vyplývající z evropské směrnice 99/44/ES, týkající se některých aspektů prodeje a záruky na spotřební zboží, práva, která může spotřebitel uplatňovat vůči prodávajícímu.

Tato záruka platí v zemích, které přijaly evropskou směrnici 99/44/ES. V ostatních zemích platí místní předpisy a nařízení o zárukách.

## PLATNOST ZÁRUKY:

V rámci záruky poskytuje společnost Polti bezplatnou opravu výrobku, který vykazuje výrobní nebo materiálovou vadu. V takovém případě zákazník není povinen hradit jakoukoliv práci nebo materiál. V případě neopravitelné závady společnost Polti produkt zdarma vymění.

Pro uplatnění záruky je třeba navštívit některé z autorizovaných servisních středisek společnosti Polti nebo kontaktovat oddělení služeb zákazníkům a předložit doklad o koupi od prodávajícího. Doklad musí být platný pro daňové účely a musí obsahovat datum prodeje výrobku.

Bez dokladu o zakoupení nebo bez uvedeného data zakoupení budou veškeré práce účtovány. Doklad o zakoupení produktu si pečlivě uschovejte po celou dobu platnosti záruky.

## ZÁRUKU NELZE UPLATNIT V NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍPADECH:

- Jakákoliv porucha nebo poškození, které nevyplývá z výrobní vady.
- Jakákoliv závada způsobená nesprávným používáním produktu nebo jeho použitím, které je v rozporu s účelem produktu uvedeným v návodu k obsluze, který je nedílnou součástí smlouvy o prodeji.
- Jakékoliv vady vyplývající z působení vyšší moci (požáry, zkratky) nebo způsobené třetí stranou (neopravený zásah).
- Poškození způsobené použitím neoriginálních dílů a v případě oprav nebo modifikací prováděných servisními středisky nebo zaměstnanci, kteří nejsou autorizováni společností Polti.
- Poškození způsobené zákazníkem.
- Komponenty (filtr, kartáč, hadice, baterie, atd.) poškozené používáním (tzv. spotřební materiál) nebo běžným opotřebením.
- Jakékoliv poškození způsobené vodním kamenem.
- Vady způsobené nedostatečnou údržbou/čištěním dle pokynů výrobce.
- Montáž neoriginálního příslušenství nebo příslušenství, které bylo modifikováno nebo které není pro tento spotřebič vhodné.

V případě nevhodného použití nebo použití, které není v souladu s pokyny, informacemi a upozorněními uvedenými v této příručce, dochází k zániku záruky.

Společnost Polti odmítá jakoukoliv odpovědnost za přímé i nepřímé škody na osobách, předmětech či zvířatech, které byly způsobeny nedodržením pokynů uvedených v této příručce a týkajících se upozornění na používání a údržbu produktu.

Aktualizovaný seznam autorizovaných servisních středisek společnosti Polti naleznete na webových stránkách společnosti [www.polti.com](http://www.polti.com).

## 17. Řešení problémů

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Spotřebič nelze zapnout.	Není připojeno napájení.	Zkontrolujte, zda není přístroj vypojen z elektrické sítě – viz kapitola 1.
Kontrolka připravenosti páry se během používání přístroje rozsvěčí a zhasíná.	Znamená to, že se zapojuje elektrický rezistor, který udržuje konstantní tlak.	Jedná se o normální jev, není nutná žádná činnost.
Nevychází pára.	Nedostatek vody. Je aktivován zámek páry. Nádržka není natlakována. Došlo k zachycení/zalomení nebo zkroucení parní hadice.	Přidejte vodu do nádržky – viz popis v kapitole 1. Deaktivujte zámek páry na rukojeti. Počkejte, dokud nezhasne kontrolka páry. Zkontrolujte, zda není hadice zalomená nebo zkroucená.
Přístroj je natlakován, ale vychází málo páry.	Regulátor páry je nastaven na minimum.	Nastavte regulátor intenzity páry na vyšší stupeň.
Vycházející pára obsahuje kapky vody.	Parní hadice jsou studené.	Namiřte parní trysku nejprve na hadřík, hadice se tím zahřejí.
Podlahy jsou příliš mokré.	Může se stát při prvním použití přístroje nebo po cca 2 minutách nečinnosti přístroje. Příliš vysoká intenzita páry. Příliš nízká teplota v místnosti.	První proud páry namiřte nejprve na několik vteřin na hadřík. Snižte intenzitu páry. Snižte množství páry a dávkujte ji přerušovaně.
Příslušenství lze obtížně připojit.	Nadměrné tření těsnění.	Promažte těsnění silikonovým mazivem, vazelinou nebo malým množstvím rostlinného oleje.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte autorizované servisní středisko společnosti Polti (aktuální seznam na [www.polti.com](http://www.polti.com)) nebo zákaznickou podporu.



# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!