

# ZÁRUČNÝ LIST

Rýchlovarná kanvica

**orava** VK-2050

## NÁVOD NA POUŽITIE

Vážený zákazník,

Pred použitím zakúpeného zariadenia si prosím pozorne prečítajte nasledujúce pokyny. Uschovajte si tento návod na obsluhu, záručný list, bloček o zaplatení tovaru a obal zariadenia s jej obsahom pre prípadnú reklamáciu.

### VK-2050

Napájanie: 230V~ 50 Hz  
Príkon: 1000 W  
Objem: max. 0,5 l

**Popis hlavných časťí:**  
1 Kryt a výlevka  
2 Prepínač ON s automatickým vypínaním pri dosiahnutí varu

3 Svetlený idníkator

4 Základňa - Navíjač sieťovej šnúry a výsuvné stabilizátory

Príslušenstvo:  
Plastový pohár 2ks  
Plastová lyžička 2ks  
Pohár s krytom - zásobník 1ks  
Textilné vrecko 1ks



### Všeobecné bezpečnostné pokyny

• Pri práci s elektrickým spotrebičom je potrebné pracovať veľmi pozorne, zvlášť ak sa v blízkosti nachádzajú deti. Ak je zariadenie pripojené k elektrickej sieti, neopúšťajte miestnosť aby nezostalo bez obsluhy. Uložte ho vždy mimo dosahu detí.

• **Zariadenie je výhradne určené pre osobnú potrebu a nie pre komerčné profesionálne používanie.**

• Odpojte zariadenie zo siete vždy ak ho nepoužívate, pri premiestňovaní, čistení alebo ak na ňom zistíte nejakú chybu.  
• Kontrolujte pravidelne sieťovú šnúru a vlastné zariadenie. Pri výskrite akéhokoľvek poškodenia sa nesmie prístroj používať. Opravu zverte len odbornému servisu.  
• Nevystavujte zariadenie a sieťovú šnúru vysokej teplote, priamemu slnečnému žiareniu, vlhkosti, mechanickému poškodeniu ostrými predmetmi a podobným účinkom.  
• Nepoužívajte zariadenie vonku.  
• Zariadenie neoblievajte vodou alebo inou tekutinou a tiež nesmie byť ponorené do žiadnej tekutiny. Nepoužívajte zariadenie, ak máte vlhké alebo mokré ruky.  
• Ak je zariadenie zarosené alebo mokré, vytiahnite okamžite sieťovú šnúru zo siete.  
• Aby ste sa vyhli nebezpečiu, všetky opravy prístroja zverte do rúk kvalifikovaného personálu, včítane výmeny sieťovej šnúry.

**Záruka na výrobok zaniká, ak tento pokyny nebudú dodržané, alebo ak dôjde k poškodeniu výrobku následkom nesprávneho používania.**

Odpad z elektrických a elektronických zariadení - Nariadenie Európskej Únie 2002/96/EC a upravujúce problematiku separovaného zberu odpadu

Toto označenie na zariadení alebo jeho obale znamená, že sa nesmie likvidovať v netriedenom komunálnom odpade. Odovzdajte ho do zberného strediska na recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia nespôsobi negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Prispejte tak k ochrane a k zlepšeniu životného prostredia.

To zariadenie je označené podľa Európskeho nariadenia 2002/96/EC o Elektrickom odpade a Elektronickom odpadovi (WEEE). Tato smernica tvorí rámec celoeurópskej odvodeností o zbere a recyklácií Elektrického odpadu a Elektronického vybavenia.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!