

BTHC 163



GoGEN



**NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE
INSTRUKCJA OBSŁUGI
USER MANUAL
HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

DŮLEŽITÉ: Přečtěte si prosím před použitím návod a uschovejte jej k pozdějšímu využití.

ÚVOD

- Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku.
- Přečtěte si prosím tento návod k použití, abyste se dozvěděli, jak správně s přístrojem zacházet. Po přečtení návodu k použití jej uložte na bezpečné místo k možnému pozdějšímu využití.


FUNKCE


1. Štíhlé osobité provedení s charakteristickou individualitou.
2. Přenos Bluetooth 4.0 – dobrá kvalita telefonování, hands-free a méně vyzařování z mobilního telefonu.
3. Funkce automatického odloženého vypnutí: zařízení se automaticky vypne po 10 minutách po odpojení od mobilního telefonu.
4. Unikátní funkce připojení dvou mobilních telefonů současně.


POSTUP POUŽITÍ


Při použití prosím dodržuje následující postup:

Připojení pomocí funkce Bluetooth: Zapněte automobilovou sadu Bluetooth




a stiskněte po dobu 3 až 4 vteřin tlačítko “”, dokud nezačne blikat modrá kontrolka. Poté vyhledejte zařízení „Gogen BTHC163“ a zadejte heslo „0000“, pokud bude vyžadováno. Vyčkejte asi 3 až 5 vteřin, spárování se úspěšně dokončí a kontrolka bude pomalu blikat.



Funkce volání: V režimu Bluetooth zadejte číslo telefonu a můžete volat. Stisknutím tlačítka “” přijmete příchozí hovor, opětovným stisknutím zavěsíte.


Pokud nechcete příchozí hovor přijmout, můžete stisknutím tlačítka “” po dobu 2 vteřin hovor odmítnout.



Během hovoru můžete nastavit hlasitost pomocí tlačítek „+“ a „-“.

Funkce dvou připojených telefonů zároveň: K zařízení lze připojit dva mobilní telefony najednou. Odpojte první spárovaný telefon a vypněte funkci Bluetooth. Znovu zapněte zařízení, přepněte do režimu párování a připojte druhý telefon. Poté otevřete nabídku Bluetooth prvního telefonu a zvolte “ ” pro opětovné připojení.

(**Poznámka:** Pokud máte připojeny dva telefony, nemůžete z nich volat zároveň.)



Když je baterie vybitá, připojte automobilovou nabíječku. Rozsvítí se červená kontrolka. Po úplném nabití červená kontrolka zhasne.

SPECIFIKACE

Verze Bluetooth:	v4.0 + EDR
Podpora protokolů:	HSP/HFP/AVRCP
Dosah bezdrátového vysílání:	TŘÍDA II
Nabíjecí napětí:	DC - 5 V
Doba nabíjení:	1,5 h
Ztrátový výkon:	500 mA
Kapacita baterie:	300 mA H
Battery Voltage:	3,7 - 4,2 V
Impedance reproduktoru:	4 Ω / 2 W
Zkreslení reproduktoru:	±5 % MAX
Délka hovoru:	5 h (při hlasitosti 2/3)
Frekvenční zkreslení:	<1 %
Výdrž v pohotovostním režimu:	více než 7 dnů

Specifikace automobilové nabíječky

Vstup:	== 12 až 24 V; 240 až 120 mA
Výstup:	== 5 V; 500 mA

Seznam příslušenství

Automobilová sada



Automobilová nabíječka



Kabel USB



Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!