

**PHILIPS**

Micro music system

BTB4800

# Příručka pro uživatele



Rádi vám vždy pomůžeme  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Obsah

<b>1 Důležité</b>	2	<b>7 Další funkce</b>	15
Bezpečnost	2	Nastavení budíku	15
Oznámení	2	Nastavení časovače vypnutí	15
Prohlášení o shodě	2	Poslech externího zařízení	15
<b>2 Váš hudební mikrosystém</b>	4	<b>8 Informace o výrobku</b>	16
Úvod	4	Informace o možnostech	
Obsah balení	4	přehrávání USB	17
Celkový přehled hlavní jednotky	5	Podporované formáty disků MP3	17
Celkový přehled dálkového ovladače	6	<b>9 Odstraňování problémů</b>	18
<b>3 Začínáme</b>	7		
Příprava antény FM/DAB+	7		
Připojení napájení	7		
Příprava dálkového ovladače	8		
Zapnutí	8		
Nastavení hodin	8		
<b>4 Přehrávání</b>	9		
Přehrávání z disku	9		
Přehrávání z jednotky USB	9		
Ovládání přehrávání	10		
Přeskakování skladeb	10		
Programování skladeb	10		
Přehrávání ze zařízení s technologií Bluetooth	11		
<b>5 Poslech rádia</b>	12		
Poslech rádia DAB+	12		
Poslech rádia FM	13		
<b>6 Nastavení zvuku</b>	14		
Nastavení úrovně hlasitosti	14		
Ztlumení zvuku	14		

# 1 Důležité

## Bezpečnost



Symbol blesku označuje neizolovaný materiál v zařízení, který může způsobit úraz elektrickým proudem. Kvůli bezpečnosti všech členů domácnosti neodstraňujte kryt výrobku.

Symbol s vykřičníkem upozorňuje na funkce, o kterých byste si měli pozorně přečíst přiloženou literaturu, abyste zabránili problémům s provozem a údržbou.

**UPOZORNĚNÍ:** Chcete-li snížit riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, zařízení nevystavujte dešti nebo vlhkosti a neumistujte na něj objekty obsahující tekutiny, například vázy.

**POZOR:** Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, zástrčku zcela zasuněte do zásuvky. (Pro oblasti s polarizovanými zástrčkami: Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, vložte široký kontakt do široké štěrbin.)

### Varování

- Neodstraňujte kryt přístroje.
- Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje.
- Nikdy se nedívejte do laserového paprsku uvnitř zařízení.
- Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
- Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k napájecímu kabelu, zástrčce nebo adaptéru, abyste mohli zařízení odpojit od napájení.

- Zařízení chraňte před kapající a stříkající vodou.
- Na zařízení nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- Pokud je k odpojování přístroje používán konektor MAINS nebo sružovač, měl by být vždy po ruce.
- Zajistěte, aby byl kolem výrobku dostatečný prostor pro řádnou ventilaci.
- **UPOZORNĚNÍ** týkající se používání baterie – Dodržujte následující pokyny, abyste zabránili uniknutí elektrolytu z baterie, který může způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození přístroje:
  - Všechny baterie nainstalujte správně podle značení + a – na přístroji.
  - Baterie (zabalené ani již vložené) by neměly být vystavovány nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu svitu, ohni a podobně.
  - Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, baterie vyjměte.
- Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.

## Oznámení

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Gibson Innovations, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

## Prohlášení o shodě

Společnost Gibson Innovations tímto prohlašuje, že tento výrobek vyhovuje

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!