

**SAMSUNG**

# UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-G970F/DS  
SM-G973F/DS  
SM-G975F/DS

# Obsah

## Základy

- 4 Nejdříve si přečtěte
- 7 Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení
- 11 Rozvržení a funkce zařízení
- 19 Baterie
- 25 Karta SIM nebo USIM (nano SIM karta)
- 31 Paměťová karta (micro SD karta)
- 35 Zapínání a vypínání zařízení
- 36 Výchozí nastavení
- 38 Účet Samsung
- 40 Přenesení dat z předchozího zařízení (Smart Switch)
- 43 Popis obrazovky
- 56 Oznamovací panel
- 58 Zadávání textu

## Aplikace a funkce

- 62 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 64 Bixby
- 68 Bixby Vision
- 72 Bixby Home
- 74 Reminder
- 78 Telefon
- 84 Kontakty
- 88 Zprávy
- 91 Internet
- 93 E-mail
- 94 Fotoaparát
- 117 Galerie
- 123 AR emoji
- 131 Always On Display
- 134 Okraj Obrazovky
- 138 Více oken
- 141 Samsung Health
- 146 Galaxy Wearable
- 146 Samsung Members
- 147 Samsung Notes
- 148 Kalendář
- 149 Záznamník
- 152 Moje soubory
- 152 Hodiny
- 154 Kalkulačka
- 155 Game Launcher
- 158 Dětský dům
- 160 SmartThings
- 164 Sdílení obsahu
- 165 Samsung DeX
- 172 Aplikace Google

## Nastavení

- 174 Úvod
- 174 Připojení
  - 176 Wi-Fi
  - 178 Bluetooth
  - 180 NFC a platba
  - 183 Spořič dat
  - 184 Aplikace jen s mobilními daty
  - 184 Správce SIM karet (modely se dvěma kartami SIM)
  - 185 Mobilní hotspot a Sdílení připojení
  - 186 Další nastavení připojení
- 190 Zvuky a vibrace
  - 190 Dolby Atmos (prostorový zvuk)
  - 191 Samostatný zvuk aplikace
- 191 Oznámení
- 192 Zobrazení
  - 193 Filtr modrého světla
  - 194 Noční režim
  - 194 Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje
  - 195 Rozlišení obrazovky (Galaxy S10+, S10)
  - 196 Spořič obrazovky
- 196 Pozadí a motivy
- 197 Zamknout displej
  - 198 Smart Lock
- 198 Biometrika a zabezpečení
  - 200 Rozpoznání obličeje
  - 203 Rozpoznávání otisků prstu
  - 208 Samsung Pass
  - 212 Zabezpečená složka

- 217 Účty a zálohování
  - 218 Samsung Cloud
- 219 Google
- 220 Rozšířené funkce
  - 221 Bixby Routines
  - 224 Pohyby a gesta
  - 225 Dual Messenger
- 226 Digitální pohoda
- 228 Péče o zařízení
  - 228 Optimalizace zařízení
  - 229 Baterie
  - 230 Úložiště
  - 230 Paměť
  - 231 Zabezpečení
- 231 Aplikace
- 231 Obecná správa
- 232 Usnadnění
- 233 Aktualizace softwaru
- 233 O telefonu

## Dodatek

- 234 Usnadnění
- 252 Řešení problémů
- 259 Vyjmutí baterie

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!