



Odsavač par
DHL575C



BOSCH

[cz] Návod k použití



Důležité bezpečnostní pokyny	3
Ochrana životního prostředí	5
Úspora energie	5
Ekologická likvidace	5
Druhy provozu	5
Odtahový režim.....	5
Cirkulační režim.....	5
Obsluha spotřebiče	6
Osvětlení.....	6
Čištění a údržba	6
Co dělat v případě poruchy?	9

Zákaznický servis	9
Příslušenství pro cirkulační provoz	9

Další informace o produktech, příslušenství, náhradních dílech a službách najdete na internetu:
www.bosch-home.com/cz

⚠ Důležité bezpečnostní pokyny

Pečlivě si přečtěte tento návod. Pouze poté můžete váš spotřebič bezpečně a správně používat. Uchovejte návod k použití a montáži pro pozdější použití nebo dalšího vlastníka.

Bezpečnost při používání spotřebiče je zajištěna pouze při odborné vestavbě odpovídající montážnímu návodu. Za bezchybné fungování spotřebiče na místě instalace je zodpovědný montážní technik.

Tento spotřebič je určen pro provoz v domácnostech a v domácím prostředí. Spotřebič není určen pro venkovní provoz. Na spotřebič během provozu dohlížejte. Výrobce nezodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním nebo chybou obsluhou.

Tento spotřebič je určen pro používání do maximální výšky 2000 metrů nad mořem.

Děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem vědomostí a zkušeností ke správnému a bezpečnému ovládání spotřebiče smí spotřebič ovládat pouze pod dohledem nebo musí být poučeny o bezpečném používání spotřebiče, aby pochopily rizika, která z použití vyplývají.

Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelská údržba smí být prováděna dětmi, pokud jsou starší 8 let a jsou pod dozorem.

Děti mladší 8 let udržujte v bezpečné vzdálenosti od spotřebiče a přívodního vedení.

Spotřebič po vybalení zkontrolujte. Poškozený spotřebič nezapojujte.

Spotřebiče bez zástrčky smí připojovat pouze vyškolený odborník. V případě škod vzniklých chybným připojením nevzniká nárok na záruku.


Nebezpečí udušení!

Obalový materiál je nebezpečný pro děti. Nikdy nenechte děti hrát si s obalem.

Ohrožení života!

Spaliny nasáté zpět mohou vést k otravě.

Pokud je spotřebič v odtahovém režimu používán současně s topeništěm se závislostí na okolním vzduchu, zajistěte vždy dostatečný přívod vzduchu.



Topeniště se závislostí na okolním vzduchu (např. ohřívače na plyn, olej, dřevo nebo uhlí, průtokové ohřívače, bojler) ohřívají spaliny vzduch v místě instalace a odvádí odpadní plyny skrze odvodní zařízení (např. komín) ven.

Ve spojení se zapnutým odsavačem par je z kuchyně a sousedních místností odváděn vzduch – bez dostatečného přívodu vzduchu vzniká podtlak. Jedovaté plyny z komína nebo odvodní šachty jsou nasávány zpět do obytných místností.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!