



Prehľad produktu




* Vnútorná konštrukcia a strana veka sú vyrobené z potravinárskej ocele 304 (austenická oceľ).

Inštrukcia ohrevu




1. Otvorte kanvicu pomocou tlačidla a nalejte vodu do kanvice.

Uistite sa, že hladina vody nepresahuje maximálnu hodnotu a zároveň je nad ryskou minimálnej hladiny vody.




3. Stlačte tlačidlo ohrevu alebo varu pre štart varenia.

Podrobný návod ako nastaviť režim ohrevu a varu nájdete na ďalšej stránke. Pozn. Pre reset kanvice podržte súčasne tlačidlo ohrevu a varu po dobu 3 sekúnd.



2. Zatvorte veko a položte kanvicu na základňu.

Ak je medzi základňou a kanvicou dobrý kontakt, indikátor raz blikne a zhasne.




4. Keď voda dosiahne bod varu, indikátor ohrevu zhasne, kanvica prestane variť vodu a ozve sa tón. Ak teplota vody klesne pod nastavenú teplotu, zapne sa režim ohrevu, zaznie tón a rozsvieti sa indikátor ohrevu.

Rýchle nastavenie



Naskenujte QR kód alebo si stiahnite aplikáciu Mi Home.



1. Stiahnite si aplikáciu Mi Home na telefón.
2. Zapnite Bluetooth na vašom telefóne.
3. Otvorte aplikáciu Mi Home, kliknite na „+“ v pravom hornom rohu. Vyberte Mi Smart Kettle.

* Firmware kanvice bude pravdepodobne vyžadovať aktualizáciu. V takom prípade nasledujte inštrukcie. Aktualizácie firmwaru pridávajú nové funkcie a zlepšujú používateľský zážitok.

Nastavenie režimu



1. Teplota vody klesne na prednastavenú hodnotu (defaultné nastavenie)

Stlačte tlačidlo ohrevu. Kanvica uvarí vodu a potom čaká, než sa teplota vody zníži na nastavenú hodnotu a túto teplotu bude udržiavať po 12 hodín. (Odporúčané na ohrev vody z vodovodu.)



2. Ohrev na prednastavenú hodnotu

Stlačte tlačidlo ohrevu. Kanvica ohreje vodu na požadovanú hodnotu. Dĺžku držania teploty je možné nastaviť.

1. Defaultné nastavenie je ohrev na 50 °C po dobu 12 hodín.

Čistenie a údržba



1. Nalejte do kanvice biely ocot. Nalejte 0,5l bieleho octu do kanvice a nechajte 1 hodinu odstáť.



2. Vylejte biely ocot. Vylejte z kanvice biely ocot a mokrou utierkou vytrite zvyšné nánosy.



3. Vyvarte čistou vodou. Nalejte vodu do kanvice a uvarte ju. Potom ju vylejte a proces opakujte aspoň štyrikrát.



4. Vytrite kanvicu suchou utierkou. Použite suchú bavlnenú utierku a vytrite vnútro kanvice do sucha. Kanvicu nechajte vyschnúť na suchom mieste.

Poznámky:

1. Uistite sa, že el. zástrčka je odpojená a kanvicu čistite iba ak jej telo nie je horúce.
2. Kanvicu čistite pravidelne v záujme maximálneho predĺženia životnosti kanvice.
3. Ak v kanvici po vyčistení stále zostali nečistoty, proces opakujte. Nepoužívajte žiadne chemikálie alebo čistiace prostriedky.
4. Vždy dbajte, aby vonkajšia strana kanvice bola suchá.
5. V pokynoch pre čistenie kanvice spotrebiteľom musí byť upozornenie na skutočnosť, že kanvicu ani jej základňu nie je možné ponoriť do vody na účel čistenia.
6. Ak nie je kanvica konštruovaná tak, aby zabránila vystreknutiu vody pri presiahnutí maximálnej hladiny vody, musí návod obsahovať upozornenie na skutočnosť, že voda môže z kanvice vystreknuť, ak v nej bude viac vody než označuje ryska pre maximálnu hladinu vody.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!