

SAMSUNG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-A805F/DS

Czech. 06/2019. Rev.1.0

www.samsung.com

Obsah

Základy

- 4 Nejdříve si přečtěte
- 6 Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení
- 10 Rozvržení a funkce zařízení
- 14 Baterie
- 17 Karta SIM nebo USIM (nano SIM karta)
- 22 Zapínání a vypínání zařízení
- 23 Výchozí nastavení
- 25 Účet Samsung
- 27 Přenesení dat z předchozího zařízení (Smart Switch)
- 29 Popis obrazovky
- 42 Oznamovací panel
- 44 Zadávání textu

Aplikace a funkce

- 47 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 49 Bixby
- 53 Bixby Vision
- 57 Bixby Home
- 59 Reminder
- 63 Telefon

- 68 Kontakty
- 73 Zprávy
- 76 Internet
- 78 E-mail
- 79 Fotoaparát
- 97 Galerie
- 103 AR emoji
- 111 Always On Display
- 114 Více oken
- 117 Samsung Health
- 120 Galaxy Wearable
- 120 Samsung Members
- 121 Samsung Notes
- 122 Kalendář
- 123 Záznamník
- 125 Moje soubory
- 125 Hodiny
- 127 Kalkulačka
- 128 Rádio
- 129 Game Launcher
- 132 Dět. režim
- 134 SmartThings
- 139 Sdílení obsahu
- 140 Aplikace Google

Nastavení

- 142 Úvod
- 142 Připojení
 - 144 Wi-Fi
 - 146 Bluetooth
 - 147 NFC a platba
 - 150 Spořič dat
 - 151 Aplikace jen s mobilními daty
 - 151 Správce SIM karet (modely se dvěma kartami SIM)
 - 152 Mobilní hotspot a Sdílení příp.
 - 153 Další nastavení připojení
- 155 Zvuky a vibrace
 - 156 Dolby Atmos (prostorový zvuk)
 - 156 Samostatný zvuk aplikace
- 157 Oznámení
- 157 Zobrazení
 - 158 Filtr modrého světla
 - 159 Noční režim
 - 159 Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje
 - 161 Spořič obrazovky
- 161 Pozadí a motivy
- 162 Zamknout displej
 - 163 Smart Lock
- 163 Biometrika a zabezpečení
 - 165 Rozpoznání otisků prstu
 - 169 Samsung Pass
 - 173 Zabezpečená složka
- 178 Účty a zálohování
 - 179 Samsung Cloud
 - 180 Google
- 181 Rozšířené funkce
 - 182 Bixby Routines
 - 185 Pohyby a gesta
 - 186 Dual Messenger
- 187 Digitální pohoda
- 189 Péče o zařízení
 - 189 Optimalizace zařízení
 - 190 Baterie
 - 191 Úložiště
 - 191 Paměť
 - 192 Zabezpečení
- 192 Aplikace
- 192 Obecná správa
- 193 Usnadnění
- 194 Aktualizace softwaru
- 194 Uživatelská příručka
- 195 O telefonu

Dodatek

- 196 Řešení problémů
- 203 Vyjmutí baterie

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!