


AKAI

MANUAL



AKAI

Portable Speaker



ABTS-AW122

Portable BT Speaker System

BOXA PORTABILA CU BT

ПРЕНОСИМА ТОНКОЛОНА С BLUETOOTH
HORDOZHATÓ HANGSZÓRÓ BLUETOOTH-TAL

GŁOŚNIK PRZENOŚNY Z BLUETOOTH

PŘENOSNÝ REPRODUKTOR S BT

PRENOSNÝ REPRODUKTOR S BT

LIKVIDOVANIE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH VÝBAV

Tento symbol nachádzajúci sa na výrobku alebo na obale znamená, že s patričným výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s obyčajným odpadom. Nevyhadzujte výrobok do odpadov z domácnosti po ukončení jeho doby použitia, ale odovzdajte ho do oprávneného zberného strediska na recyklovanie. Týmto spôsobom pomôžete na ochranu životného prostredia a budete môcť zabrániť prípadným negatívnym vplyvom

ktoré by mohol mať na životné prostredie a ľudské zdravie.

Aby ste sa dozvedeli adresu najbližšieho zberného strediska:

- Kontaktujte miestne úrady;
- Prihláste sa na internetovú stránku: <http://www.asekol.sk/asekol/>;
- Požiadajte o dodatočné informácie z obchodu v ktorom ste zakúpilo výrobok.

MP3, WMA A WAV

- Návlečka stick USB: port USB, pripojenie a prehrávanie.
- Návlečka TF: slot karta TF, pripojenie a prehrávanie.
- Uznáva hudobné formáty MP3, WMA a WAV vyššej kvality, zabezpečujúci nový a výnimočný hudobný pôžitok.
- Tlačidlo voľby vstupu (INPUT): používané na prepínanie na externé prístroje (vyznačené s "LINE" na zadnom paneli, ktoré sa pripájajú na externý zdroj zvuku RCA, ako sú DVD/Audio/MP3 vstavaný/Bluetooth).
- Tlačidlo PLAY/PAUSE: Počas prehrávania, stlačte aby ste zastavili prehrávanie pesničiek. Stlačte opätovne, aby ste pokračovali prehrávanie.

VSTAVANÉ FUNKCIE BT

- Zvoľte vstupný zdroj signálu vo forme kanálu BT, keď zapnete prístroj.
- Presvedčte sa, že prístroj BT ktorý si želáte pripojiť je zapnutý. Po úspešnom pripojení sa bude počuť upozorňujúci zvuk typu "tick". Ak prístroj nebude môcť byť pripojený, prosíme opätovne zapnite reproduktor a skúste znovu.
- Po tom čo mobilný telefón a BT sú úspešne pripojené, môžete prehrávať hudbu. Aby ste zabezpečili kontinuálnu stabilitu hudobného signálu, skúste držať prehrávač a mobilný telefón oproti seba.
- Tento prístroj uznáva iPad, iPhone, Samsung, HTC, MOTOROLA, Nokia a iné mobilné prístroje s BT ktoré odosielať audio signál wireless. Uznáva stereo prehrávanie A2DP.
- Prístroj BT môže byť používaný vo vzdialenosti do 10 m, bez prekážok.

FUNKCIE FM

- Zvoľte "INPUT" aby ste prepli na radio FM.
- Zvoľte "FM" pre automatické vyhľadávanie a ukladanie.
- Zvoľte "◀" a "▶" aby ste menili programy.

TROUBLESHOOTING

Fault	Possible Cause	Solution
No sound	1. No input sound source. 2. Volume is too low.	1. Use a better music signal. 2. Adjust volume.
Distortion of sound	1. Volume too high. 2. Speaker may be damaged.	1. Turn down the volume. 2. If speaker is damaged, repair or replace it.
Karaoke does not work	1. Microphone plug is not fully inserted. 2. Microphone switch is not on. 3. Microphone volume knob is at the lowest position. 4. Wireless microphone has low battery.	1. Plug microphone properly into the socket. 2. Turn on microphone switch. 3. Adjust microphone volume properly. 4. Replace battery.
MP3 does not play	1. The song format in the USB disc is incorrect. 2. Improper operation has caused a process disorder. 3. USB disc/TF is disconnected.	1. Transform song format into Mp3 format. 2. Reboot the machine. 3. Insert USB disc/TF properly.

MAIN TECHNICAL SPECIFICATIONS

Output power-----	≤60W
Input sensitivity-----	330mV
SNR-----	≥62dB
Frequency response-----	26Hz-18 kHz
Power supply-----	AC100V- AC240V, 60Hz/50Hz

***Above specifications are the specifications of the sampling machine and are for reference purpose only.

***Due to continuous product development, specifications may be subject to change without prior notification.

COMMON FUNCTIONS

- VOL: adjust volume up or down
- TREBLE: adjust treble to influence treble sound
- BASS: adjust bass to influence bass sound.
- MIC.VOL: adjust microphone volume as needed.
- ECHO: adjust echo to increase/ decrease echo effect.
- MIC: Use to connect the microphone

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!