

SAMSUNG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-T860
SM-T865

Czech. 08/2019. Rev.1.0

www.samsung.com

Obsah

Základy

- 4 Nejdříve si přečtěte
- 6 Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení
- 9 Rozvržení a funkce zařízení
- 15 Baterie
- 18 Karta SIM nebo USIM (nano SIM karta) (SM-T865)
- 20 Paměťová karta (micro SD karta)
- 22 Zapínání a vypínání zařízení
- 23 Výchozí nastavení
- 24 Účet Samsung
- 25 Přenesení dat z předchozího zařízení (Smart Switch)
- 27 Popis obrazovky
- 38 Oznamovací panel
- 40 Zachycení obrazovky a záznam obrazovky
- 42 Zadávání textu

Aplikace a funkce

- 45 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 47 Funkce pera S Pen
- 63 Bixby
- 67 Bixby Vision
- 70 Bixby Home
- 72 Bixby Routines

- 74 Reminder
- 78 Telefon
- 83 Kontakty
- 87 Zprávy
- 90 Internet
- 92 Fotoaparát
- 105 Galerie
- 111 AR emoji
- 117 AR kresba
- 118 Více oken
- 121 Samsung Members
- 122 Samsung Notes
- 129 PENUP
- 132 Kalendář
- 133 Samsung Flow
- 135 Moje soubory
- 135 Hodiny
- 137 Kalkulačka
- 138 Game Launcher
- 139 Game Booster
- 141 Dětský režim
- 142 SmartThings
- 146 Sdílení obsahu
- 147 Denní panel
- 150 Samsung DeX
- 157 Aplikace Google

Nastavení

- 159 Úvod
- 159 Připojení
 - 160 Wi-Fi
 - 162 Bluetooth
 - 164 Spořič dat (SM-T865)
 - 164 Aplikace jen s mobilními daty (SM-T865)
 - 165 Mobilní hotspot a Sdílení přip. (SM-T865)
 - 166 Další nastavení připojení
- 168 Zvuky a vibrace
 - 168 Dolby Atmos (prostorový zvuk)
 - 169 Samostatný zvuk aplikace
- 169 Oznámení
- 170 Zobrazení
 - 171 Filtr modrého světla
 - 171 Noční režim
 - 172 Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje
 - 173 Spořič obrazovky
- 173 Pozadí
- 174 Zamknout displej
 - 174 Smart Lock
- 175 Biometrika a zabezpečení
 - 176 Rozpoznání obličeje
 - 179 Rozpoznání otisků prstu
 - 182 Samsung Pass
 - 185 Zabezpečená složka
- 189 Účty a zálohování
 - 190 Uživatelé
 - 192 Samsung Cloud
- 194 Google

- 194 Rozšířené funkce
 - 195 Pohyby a gesta
- 196 Digitální pohoda
- 197 Péče o zařízení
 - 198 Optimalizace zařízení
 - 198 Baterie
 - 199 Úložiště
 - 200 Paměť
 - 200 Zabezpečení
- 200 Aplikace
- 200 Obecná správa
- 201 Usnadnění
- 202 Aktualizace softwaru
- 202 Uživatelská příručka
- 203 O tabletu

Dodatek

- 204 Řešení problémů
- 210 Vyjmutí baterie

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!