

**SAMSUNG**

# UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-N970F/DS  
SM-N975F/DS

Czech. 08/2019. Rev.1.0

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

# Obsah

## Základy

- 4 Nejdříve si přečtěte
- 7 Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení
- 10 Rozvržení a funkce zařízení
- 17 Baterie
- 22 Karta SIM nebo USIM (nano SIM karta)
- 26 Paměťová karta (micro SD karta) (Galaxy Note10+ 5G, Note10+)
- 29 Zapínání a vypínání zařízení
- 30 Výchozí nastavení
- 31 Účet Samsung
- 32 Přenesení dat z předchozího zařízení (Smart Switch)
- 35 Popis obrazovky
- 46 Oznamovací panel
- 48 Zachycení obrazovky a záznam obrazovky
- 50 Zadávání textu

## Aplikace a funkce

- 53 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 55 Vyhledávač
- 55 Funkce pera S Pen
- 73 Bixby
- 77 Bixby Vision
- 80 Bixby Home
- 83 Bixby Routines

- 85 Reminder
- 89 Telefon
- 94 Kontakty
- 98 Zprávy
- 100 Internet
- 102 Fotoaparát
- 122 Galerie
- 127 AR emoji
- 134 AR kresba
- 135 Always On Display
- 137 Okraj Obrazovky
- 141 Více oken
- 144 Samsung Health
- 147 Samsung Members
- 147 Samsung Notes
- 154 PENUP
- 158 Galaxy Wearable
- 158 Kalendář
- 159 Záznamník
- 161 Moje soubory
- 162 Hodiny
- 163 Kalkulačka
- 164 Game Launcher
- 165 Game Booster
- 167 Dětský režim
- 168 SmartThings
- 173 Sdílení obsahu

- 174 Samsung DeX
- 180 Samsung Global Goals
- 180 Aplikace Google

## Nastavení

- 182 Úvod
- 182 Připojení
  - 183 Wi-Fi
  - 185 Bluetooth
  - 187 NFC a platba
  - 189 Spořič dat
  - 189 Aplikace jen s mobilními daty
  - 190 Správce SIM karet (modely se dvěma kartami SIM)
  - 190 Mobilní hotspot a Sdílení přip.
  - 192 Další nastavení připojení
- 195 Zvuky a vibrace
  - 195 Dolby Atmos (prostorový zvuk)
  - 196 Samostatný zvuk aplikace
- 196 Oznámení
- 197 Zobrazení
  - 198 Filtr modrého světla
  - 198 Noční režim
  - 199 Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje
  - 200 Rozlišení obrazovky (Galaxy Note10+ 5G, Note10+)
  - 200 Spořič obrazovky
- 201 Pozadí a motivy
- 201 Zamknout displej
  - 202 Smart Lock

- 202 Biometrika a zabezpečení
  - 204 Rozpoznání obličeje
  - 207 Rozpoznání otisků prstu
  - 210 Samsung Pass
  - 213 Zabezpečená složka
- 217 Účty a zálohování
  - 218 Samsung Cloud
- 219 Google
- 220 Rozšířené funkce
  - 221 Odkaz na Windows
  - 222 Pohyby a gesta
  - 223 Dual Messenger
- 224 Digitální pohoda
- 226 Péče o zařízení
  - 226 Optimalizace zařízení
  - 227 Baterie
  - 228 Úložiště
  - 228 Paměť
  - 229 Zabezpečení
- 229 Aplikace
- 229 Obecná správa
- 230 Usnadnění
- 231 Aktualizace softwaru
- 231 O telefonu

## Dodatek

- 232 Usnadnění
- 248 Řešení problémů
- 254 Vyjmutí baterie

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!