

STRUČNÁ PŘÍRUČKA

Bezdrátový Sound Bar

Před použitím sady si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a uchovejte ho k pozdějšímu použití.

Pokyny pro využívání pokročilých funkcí naleznete na <http://www.lg.com>, kde si můžete stáhnout i uživatelskou příručku.

Od některých částí obsahu tohoto manuálu se vaše jednotka může lišit.

MODEL


SL4Y




MFL71439710
1904_Rev02

www.lg.com

Autorská práva © 2019 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.




Přední panel



- ⏻ (Pohotovostní režim) Vypíná a zapíná přístroj.
- F (Funkce) Volba funkce.
- /+ (Hlasitost) Nastavení hlasitosti.

Zadní panel



- DC IN Připojení k síťovému adaptéru.
- OPTICAL IN Připojení k optickému zařízení.
- Vstup USB Připojení k zařízení USB.



Jestliže není optický kabel připojen ve správném směru, tak může dojít k poškození optického konektoru.

Připojení subwooferu

Bezdrátový subwoofer umístěte poblíž Sound Baru a postupujte podle následujících kroků.

- 1 Připojte napájecí kabel reproduktoru a bezdrátového subwooferu do elektrické zásuvky.
- 2 Zapněte reproduktor.
 - Sound Bar a bezdrátový subwoofer se **automaticky** propojí. Rozsvítí se žluto-zelená LED dioda subwooferu.


Manuální připojení subwooferu

Když subwoofer nevydává žádný zvuk, zkuste jej připojit ručně.

- 1 Stiskněte tlačítko **PAIRING** na zadní straně bezdrátového subwooferu.
 - Žluto-zelená LED na zadní straně bezdrátového subwooferu rychle bliká. (Pokud žluto-zelená LED dioda nesvítí, stiskněte a podržte **PAIRING**.)
- 2 Zapněte reproduktor.
 - Spárování je dokončeno. Rozsvítí se žluto-zelená LED dioda na přední straně bezdrátového subwooferu.




Udržujte Sound Bar a subwoofer ve vzdálenosti více než 1 m od určitých zařízení (např. bezdrátový router, mikrovlnná trouba atd.), aby nedošlo k rušení bezdrátového připojení.




Připojení TV

- 1 Připojte Sound Bar k TV přijímači optickým kabelem.
- 2 Nastavte možnost [External Speaker (Optical)] v nabídce nastavení TV přijímače.




Připojení dalšího zařízení

- 1 Připojte k externímu zařízení následovně.




- 2 Nastavte vstupní zdroj signálu opakovaným stiskem F.

Dálkový ovladač



Výměna baterie



⏪/⏩: Přeskočit / Vyhledat

⏸: Přehrávání / Pauza

- **Uzamčení spojení přes Bluetooth (BT LOCK):**

Vyberte funkce **Bluetooth** opakovaným stisknutím tlačítka **F**. Dlouze stiskněte tlačítko **⏸** a stiskněte znovu pro omezení připojení Bluetooth pouze s BT a LG TV.

SOUND EFFECT: Volba režimu zvukového efektu.

- **Dálkové ovládání televizoru:** dlouze stiskněte tlačítko **SOUND EFFECT** a stiskněte znovu dálkové ovládání pro aplikaci ovládání vašeho televizoru.

FOLDER ^/∨: Vyhledávání složek.

ⓘ: Zobrazení informací o souboru, název vstupního zdroje, nebo připojeného zařízení **Bluetooth**.

- **Automatické ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ:** Dlouze stiskněte ⓘ a stiskněte jej znovu.

⏮: Nastavuje úroveň zvuku každého reproduktoru.

- **Prostorový zvuk:** Dlouze stiskněte ⏮ a stiskněte jej znovu.

REPEAT: Poslech souborů opakovaně nebo v náhodném pořadí.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!