

# PHILIPS

## VoiceTracer

### Záznamník zvuku

DVT4110  
DVT6110  
DVT7110  
DVT8110



# Návod k použití

# Obsah

---

1	Důležité	3
2	Záznamník zvuku VoiceTracer	6
	Hlavní funkce produktu	6
	Obsah balení	6
	Přehled záznamníku zvuku	7
3	První kroky	8
	Nabíjení baterie	8
	Zapnutí a vypnutí zařízení	8
	Zámek tlačítek	8
	Připojení k počítači	9
	Nastavení data a času	9
	Nastavení jazyka zařízení	9
4	Záznam	10
	Záznam do souboru	10
	Úprava souboru	10
5	Přehrávání	11
	Přehrávání souborů	11
	Odstranění souborů	11
6	Nastavení	12
	Režim nastavení	12
	Nastavení záznamu	12
	Nastavení přehrávání	13
	Nastavení zařízení	13
7	Připojení k aplikaci VoiceTracer	14
8	Jak používat konferenční mikrofon (pouze DVT8110)	15
9	Připojení k videokameře (pouze DVT7110)	16
10	Správa zařízení a dat	17
	Přenos dat do počítače	17
	Resetování zařízení	17
	Resetování dat	18
	Resetování nastavení	18
	Aktualizace zařízení	18
11	Řešení potíží	20
12	Technické údaje	21

# 1 Důležité

Neprovádějte žádné úpravy ani změny, které nejsou popsány v této příručce. Bezproblémový provoz zařízení zajistíte dodržováním všech bezpečnostních pokynů. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za poškození způsobená nerespektováním bezpečnostních pokynů.

## Bezpečnostní pokyny

- Chraňte zařízení před deštěm a vodou, jinak hrozí poškození zařízení či zkrat.
- Nevystavujte zařízení vysokým teplotám způsobeným blízkostí topných těles nebo přímým slunečním zářením.
- Chraňte kabely před mechanickým poškozením, zvláště v blízkosti zástrček nebo v místech, kde kabel vychází ze zařízení.
- Neprovádějte žádnou údržbu, která není popsána v této příručce. Nerozebírejte zařízení na součásti za účelem provádění oprav. Opravy zařízení musí být prováděny výhradně certifikovanými servisními středisky.
- Všechna bezdrátová zařízení mohou být ovlivněna rušením, které může mít vliv na jejich funkci.
- Zálohujte si svá data a nahrávky. Záruka výrobce nepokrývá ztráty dat vyplývající z jednání uživatele.

## Vestavěná nabíjecí baterie

- Toto zařízení obsahuje vestavěnou Li-pol baterii, která by neměla být měněna zákazníkem. Baterie smí být vyměněna pouze v autorizovaném servisním středisku nebo autorizovaným partnerem Philips pro diktovací zařízení.
- Baterie obsahují látky, které mohou poškozovat životní prostředí. Použité baterie musí být zlikvidovány vyhozením na stanovených sběrných místech.

## Resetování dat

Zařízení Philips VoiceTracer obsahuje vnitřní paměť o velikosti 8 GB. Chcete-li resetovat data na tovární nastavení, dodržte následující opatření:

- Zálohujte si svá data a nahrávky. Resetování na tovární nastavení smaže všechna data ve vašem zařízení.
- Formátování paměti z počítače může způsobit nekompatibilitu s vaším zařízením. Formátujte paměť pouze na zařízení.

## Ochrana sluchu

Při používání sluchátek se řiďte následujícími pokyny:

- Nastavte si nižší hlasitost a neposlouchejte přes sluchátka příliš dlouho.
- V žádném případě nenastavujte vyšší hlasitost, než snese váš sluch.
- Nastavte si vždy jen takovou hlasitost, abyste stále ještě slyšeli, co se kolem vás děje.
- V potenciálně nebezpečných situacích byste si měli počínat obzvláště opatrně nebo používání přechodně přerušit.
- Nepoužívejte sluchátka, pokud řídíte auto nebo jedete na kole, skateboardu apod. Mohli byste tím ohrozit provoz a případně porušit zákonná ustanovení.

## Malé děti

Vaše zařízení a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Zajistěte, aby byly mimo dosah malých dětí.

## Rušení zdravotnických zařízení

Provozování jakéhokoli zařízení s rádiovým vysílačem může narušit funkci nedostatečně chráněných zdravotnických zařízení. Konzultujte s lékařem nebo výrobcem zdravotnického zařízení a zjistěte, zda je dostatečně stíněno před vnější rádiovou energií, případně zjistěte odpovědi na jakékoli vaše dotazy. Vypněte zařízení ve zdravotnických budovách, pokud vás k tomu vyzývají jakékoli pokyny v takových budovách. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které mohou být citlivé na vnější rádiovou energii.

## Implantované zdravotní přístroje

Zařízení VoiceTracer obsahuje součásti, které vysílají elektromagnetické vlny. Elektromagnetické vlny mohou rušit provoz implantovaných zdravotních přístrojů, jako jsou například kardiostimulátory či implantované kardioverterové defibrilátory. Výrobci zdravotních přístrojů doporučují zachovávat minimální vzdálenost 15,3 cm mezi bezdrátovým zařízením a implantovaným zdravotním přístrojem, aby nemohlo dojít k rušení zdravotního přístroje. Osoby s takovým přístrojem by měly:

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!