




BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Vestavná pečicí trouba

HRG5184.1

[cs] Návod k použití

Obsah

 Použití dle určení	4	 Základní nastavení	21
 Důležité bezpečnostní pokyny	5	Seznam základních nastavení	21
Obecně	5	Změna základních nastavení	21
Halogenová žárovka	6	 Program sabat	22
Pára	6	Spouštění programu sabat	22
 Příčiny poškození	6	 Čistící prostředky	22
Obecně	6	Vhodné čisticí prostředky	22
Pára	7	Udržování spotřebiče v čistotě	23
 Ochrana životního prostředí	7	 Čistící funkce	24
Úspora energie	7	Odvápňení	24
Ekologická likvidace	8	 Rámy	25
 Seznámení se se spotřebičem	9	Vysazení a zavěšení rámu	25
Ovládací panel	9	Vysazení a zavěšení výsuvných kolejnic	25
Tlačítka a displej	9	 Dvířka spotřebiče	27
Druhy ohřevu a funkce	10	Demontáž a montáž skleněných tabulí	27
Teplota	11	 Co dělat v případě poruchy?	28
Varný prostor	11	Samostatné odstranění závad	28
 Příslušenství	12	Maximální doba provozu	29
Standardní příslušenství	12	Výměna žárovky na horní stěně pečicí trouby	29
Zasunutí příslušenství	12	 Zákaznický servis	30
Zvláštní příslušenství	13	Číslo E-Nr. a číslo FD	30
 Před prvním použitím	14	 Programy	30
Před prvním uvedením do provozu	14	Nádoba	30
První uvedení do provozu	14	Příprava pokrmu	30
Čištění varného prostoru a příslušenství	14	Přidávání páry	31
 Obsluha spotřebiče	15	Programy	31
Zapnutí a vypnutí spotřebiče	15	Nastavení programu	33
Nastavení druhu ohřevu a teploty	15	 Otestovali jsme pro vás v našem kuchyňském studiu	34
Rychloohřev	15	Všeobecné pokyny	34
 Pára	16	Koláče a pečivo	35
Pečení s přidáváním páry	16	Nákypy a zapékané pokrmy	38
Regenerace	16	Drůbež, maso a ryby	39
Naplnění nádržky na vodu	16	Zelenina a přílohy	42
Po každém provozu s párou	17	Dezerty	42
 Časové funkce	18	Akrylamid v potravinách	42
Nastavení doby trvání	18	Mírný ohřev	42
Nastavení konce	19	Sušení	43
Nastavení budíku	20	Zavařování	44
Nastavení času	20	Kynutí těsta	45
 Dětská pojistka	20	Rozmrazování	45
Aktivace a deaktivace	20	Ohřívání	45
		Udržování teploty	46
		Zkušební pokrmy	46

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!