



SURFWATCH

Stvořeny pro aktivní uživatele




















- S1** Osvětlení / Zapnutí/vypnutí BT
- S2** Režim / Potvrzení / Uložit
- S3** Numerické ovládání / Závěrka fotoaparátu / Spuštění/zastavení časovače
- S4** Nastavení / Přepínač / Reset

Displej

Ikony na displeji

-  Zapnutí / Vypnutí BT.
-  Nízká kapacita baterie
-  Stav alarmu
-  Kroky
-  Kcal
-  Vzdálenost v km

Funkční ikony

-  Dnešní datum
-  Počet kroků
-  Spálené kalorie
-  Ušlá vzdálenost
-  Nastavení alarmu
-  Stopky
-  Vzdálená kamera
-  Upozornění na příchozí hovor
-  Oznámení (SMS, facebook, skype ...)

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!