

# Lenovo IdeaPad Slim 1

## Uživatelská příručka



Lenovo

## **Toto čtěte nejdříve**

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- Dodatek A „Důležité bezpečnostní instrukce“ na stránce 27
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

**První vydání (září 2019)**

© Copyright Lenovo 2019.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

# Obsah

## O této dokumentaci. . . . . iii

## Kapitola 1. Seznamte se s počítačem . . . . . 1

Pohled zepředu . . . . .	1
Základní pohled . . . . .	2
Pohled z levé strany . . . . .	3
Pohled z pravé strany . . . . .	4
Pohled zespodu . . . . .	5
Vlastnosti a specifikace . . . . .	6
Provozní prostředí . . . . .	7

## Kapitola 2. Seznámit se s počítačem . . . . . 9

Začít se systémem Windows 10 . . . . .	9
Účet Windows . . . . .	9
Uživatelské rozhraní Windows . . . . .	11
Lenovo Vantage a Lenovo PC Manager . . . . .	12
Připojení k sítím Wi-Fi . . . . .	12
Odstranění sítě Wi-Fi ze seznamu . . . . .	12
Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo . . . . .	13
Interakce s vaším počítačem . . . . .	13
Klávesové zkratky . . . . .	13

## Kapitola 3. Prozkoumat počítač . . . . . 15

Řízení napájení . . . . .	15
Kontrola stavu baterie . . . . .	15
Dobijte baterii . . . . .	15
Kontrola teploty baterie . . . . .	15
Nastavení chování tlačítka napájení . . . . .	15
Změna nebo vytvoření schématu napájení . . . . .	15
Změny nastavení v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility . . . . .	16
Co je nástroj UEFI/BIOS Setup Utility . . . . .	16
Spuštění nástroje UEFI/BIOS Setup Utility . . . . .	16
Změna spouštěcí sekvence . . . . .	16
Změna režimu klávesových zkratk . . . . .	16
Nastavení hesla v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility . . . . .	16

Typy hesel . . . . .	16
Nastavení hesla administrátora . . . . .	17
Změna nebo odstranění hesla administrátora . . . . .	17
Nastavení uživatelského hesla . . . . .	18
Zapnout heslo pro spuštění . . . . .	18
Nastavení hesla pevného disku . . . . .	18
Změna nebo odstranění hesla pevného disku . . . . .	19
Obnovení systému Windows do továrního nastavení nebo z bodu obnovení . . . . .	19
Možnosti obnovení systému Windows 10 . . . . .	19
Obnovení systému Windows . . . . .	19
Obnovení systému Windows do továrního nastavení . . . . .	20
Vytvoření jednotky pro obnovení . . . . .	20
Obnovení systému Windows nebo jeho uvedení do továrního nastavení pomocí jednotky pro obnovení . . . . .	21

## Kapitola 4. Nápověda a podpora . . . . . 23

Časté dotazy . . . . .	23
Zdroje ke svépomoci . . . . .	23
Zavolejte Lenovo . . . . .	25
Než budete kontaktovat Lenovo . . . . .	25
Středisko podpory Lenovo . . . . .	25
Zakoupit další služby . . . . .	26

## Dodatek A. Důležité bezpečnostní instrukce . . . . . 27

## Dodatek B. Informace o usnadnění a ergonomii . . . . . 39

## Dodatek C. Informace o souladu s předpisy . . . . . 43

## Dodatek D. Upozornění a ochranné známky . . . . . 57

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!