

Řada Legion Y540

Uživatelská příručka



Lenovo

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- Dodatek A „Důležité bezpečnostní instrukce“ na stránce 35
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

První vydání (březen 2019)

© Copyright Lenovo 2019.

Obsah

O této dokumentaci iii

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem 1

| | |
|---|----|
| Pohled zepředu | 1 |
| Pohled z levé strany | 4 |
| Pohled z pravé strany | 6 |
| Pohled zezadu | 8 |
| Pohled zespodu | 10 |
| Funkce a specifikace | 11 |
| Prohlášení k přenosové rychlosti rozhraní USB | 12 |

Kapitola 2. Seznámit se s počítačem 13

| | |
|---|----|
| Začít se systémem Windows 10 | 13 |
| Účet Windows | 13 |
| Uživatelské rozhraní Windows | 14 |
| Štítek Windows | 15 |
| Připojit k sítím | 15 |
| Připojení k drátovým sítím | 15 |
| Připojení k sítím Wi-Fi | 15 |
| Používání programu Lenovo Vantage | 16 |
| Interakce s vaším počítačem | 17 |
| Klávesové zkratky | 17 |
| Skryté klávesy | 18 |
| Použití multimédia | 18 |
| Použití zvuku | 18 |
| Použití kamery | 18 |
| Připojení k externímu displeji | 19 |

Kapitola 3. Prozkoumat počítač 21

| | |
|--|----|
| Řízení napájení | 21 |
| Kontrola stavu baterie | 21 |
| Dobijte baterii | 21 |
| Kontrola teploty baterie | 21 |
| Maximalizovat výdrž baterie | 21 |
| Nastavit chování tlačítka napájení | 21 |
| Přenos dat | 22 |
| Připojení k zařízení, které je vybaveno funkcí Bluetooth | 22 |
| Režim v letadle | 22 |

Kapitola 4. Zajištění počítače a informací 23

| | |
|----------------------------|----|
| Zamknout počítač | 23 |
| Použití hesel | 23 |

| | |
|---|----|
| Typy hesel | 23 |
| Nastavení hesla správce | 24 |
| Změna nebo odstranění hesla správce | 24 |
| Nastavení hesla uživatele | 25 |
| Aktivace hesla pro spuštění napájení | 25 |
| Nastavení hesla k pevnému disku | 25 |
| Změna nebo odstranění hesla pevného disku | 26 |
| Použití brány firewall a antivirový program | 26 |

Kapitola 5. Konfigurovat pokročilá nastavení 27

| | |
|--|----|
| UEFI/BIOS | 27 |
| K čemu slouží nástroj pro nastavení systému UEFI/BIOS? | 27 |
| Spuštění nástroje pro nastavení systému UEFI/BIOS | 27 |
| Navigace v rozhraní BIOS | 27 |
| Změnit spouštěcí sekvenci | 27 |
| Nastavení systémového data a času | 28 |
| Změna režimu klávesových zkratk | 28 |
| Aktivace/deaktivace Always-on | 28 |
| Aktualizace systému UEFI/BIOS | 28 |
| Informace o obnovení | 29 |
| Resetovat počítač | 29 |
| Použití pokročilých možností | 29 |
| Automatické obnovení systému Windows | 29 |
| Vytvořit a použít zařízení USB pro obnovení systému | 30 |

Kapitola 6. Návod a podpora 31

| | |
|---|----|
| Časté dotazy | 31 |
| Zdroje ke svépomoci | 32 |
| Zavolejte Lenovo | 33 |
| Než budete kontaktovat Lenovo | 33 |
| Středisko podpory Lenovo | 33 |
| Zakoupit další služby | 34 |

Dodatek A. Důležité bezpečnostní instrukce 35

Dodatek B. Informace o usnadnění a ergonomii 49

Dodatek C. Informace o souladu s předpisy 53

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!