

INTEX® UŽIVATELSKÝ MANUÁL

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

PŘED INSTALACÍ A POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU JE NUTNÉ SI POZORNĚ PŘEČÍST VŠECHNY POKYNY, POROZUMĚT JIM A ŘÍDIT SE JIMI.

PureSpa™

INTEX



Obrázek slouží pouze pro ilustrační účely.

Nezapomeňte vyzkoušet i další výrobky Intex, např.: bazény, bazénové příslušenství, nafukovací bazény a hračky, nafukovací postele a čluny.

V souvislosti s neustálým zdokonalováním výrobku, si Intex vyhrazuje právo změnit vlastnosti a vzhled výrobku. Díky tomu může dojít ke změnám manuálu bez předchozího oznámení.

OBSAH

Upozornění	3-6
Seznam a popis dílů	7-8
Vlastnosti výrobku	9
Návod na sestavení	9-17
Přehled LED kódů	18
Údržba vířivky a chemikálie	19-20
Údržba vířivky	21-23
Dlouhodobé skladování a zazimování vířivky	23
Řešení běžných problémů	24

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

Před instalací a použitím tohoto elektrického zařízení je nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření, viz níže.

DŮKLADNĚ SI PŘEČTĚTE VEŠKERÉ POKYNY A DODRŽUJTE JE.



VÝSTRAHA

- Hrozí nebezpečí utonutí. Věnujte pozornost dětem, aby se zabránilo jejich neoprávněnému přístupu do vířivky. Aby nedošlo k nehodám, ujistěte se, že děti používají vířivku pouze pod neustálým dohledem dospělé osoby.
- Hrozí nebezpečí utonutí. Zkontrolujte těsnost víka vířivky, aby nedocházelo k předčasnému opotřebení a případnému poškození. Nikdy nepoužívejte poškozené nebo opotřebované víko: víko neslouží jako ochrana před neoprávněným přístupem dítěte do vířivky.
- Nebezpečí úrazu. Poškozený kabel ihned vyměňte. Neumísťujte kabel do země. Připojujte pouze k uzemněnému typu zásuvky.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nedovolte, aby se elektrické spotřebiče, jako je světlo, telefon, rádio nebo televize, nacházely v dosahu menším než 1,5 m od vířivky.
- Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nepoužívejte vířivku za bouřky - když prší, hřmí nebo se blýská.



UPOZORNĚNÍ

- Elektrická část vířivky musí být napájena přes proudový chránič (RCD), který má jmenovitý reziduální proud nepřesahující 10 mA.
- Součástky pod proudem, kromě dílů dodaných s pojistkou nízkého napětí nepřesahující 12 V, nesmí být přístupné osobám ve vířivce.
- Elektrická instalace musí splňovat požadavky příslušných národních norem. Uzemněné spotřebiče musí být trvale připojené k pevnému vedení.
- Součásti (vyjma dálkového ovládání vířivky) obsahující elektrické jednotky musí být umístěny nebo upevněny tak, aby se zabránilo jejich pádu do vířivky.
- Děti musí být pod neustálým dohledem. Zabráníte tak riziku poranění.
- Děti by měly používat vířivku pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Za všech okolností dohlížejte na děti, zabráníte tak jejich utonutí. Vířivku po každém použití uzavřete víkem a zajistěte jej.

Aby nedošlo k úrazu:

a) Teplota vody ve vířivce by nikdy neměla překročit 40°C. Teplota vody mezi 38°C a 40°C je považována za bezpečnou pro zdravého dospělého člověka. Pro děti je doporučena teplota nižší, stejně tak jako pro případy, kdy je vířivka použita po dobu delší než 10 minut.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!