



# Chladnička návod k obsluze

představte si své možnosti

Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung.

Volně stojící spotřebič

**SAMSUNG**

# Obsah

---

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE .....	2
INSTALACE CHLADNIČKY .....	15
POUŽÍVÁNÍ CHLADNIČKY .....	21
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD .....	27

## Bezpečnostní informace

---

### **BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE**











- Před prací s přístrojem si důkladně prostudujte tuto příručku a uchovejte ji k nahlédnutí. Tento přístroj není určen k použití dětmi a osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nebudou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud nebudou takovouto osobou o používání tohoto přístroje náležitě poučeny.
- Níže uvedené pokyny k obsluze jsou určeny pro různé modely spotřebičů. Vlastnosti vaší chladničky mohou být odlišné

od údajů v tomto návodu.

- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi jedině v případě, že jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném použití spotřebiče a chápou s ním spojená rizika. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.  
Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Výstrahy a důležité bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu nemohou obsáhnout všechny situace, které mohou vzniknout. Instalaci, obsluhu, údržbu a

provozu spotřebiče proto věnujte patřičnou pozornost a řiďte se vlastním úsudkem.

## POUŽÍVANÉ SYMBOLY UPOZORNĚNÍ/VAROVÁNÍ

 VYSTRAHA	Značí, že může vzniknout nebezpečí smrti nebo zranění.
 UPOZORNĚNÍ	Značí, že existuje riziko zranění osob nebo poškození materiálu.
	Znázorňuje něco, co <b>NESMÍTE</b> dělat.
	Znázorňuje něco, co <b>NESMÍTE</b> rozebírat.
	Znázorňuje něco, čeho se <b>NESMÍTE</b> dotýkat.
	Znázorňuje něco, co musíte dodržovat.
	Značí, že je nutné odpojit zástrčku od zásuvky.
	Znázorňuje nutnost uzemnění za účelem ochrany před úrazem elektrickým proudem.
	Doporučujeme, aby tento symbol zkontroloval pracovník servisu.
	Poznámka.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!