

acer



Aspire 3

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

© 2018. Všechna práva vyhrazena.

Aspire 3

Zahrnuje: A315-33 / A315-41 / A315-41G / A315-53 / A315-53G

Tato revize: 04/2018



Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Některé funkce popsané v této příručce nemusí být podporovány v závislosti na verzi operačního systému. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na váš počítač. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

Zaregistrujte svůj produkt Acer

1. Ujistěte se, že jste připojeni k síti Internet.
2. Otevřete aplikaci [*Acer Product Registration*] (*Registrace produktu Acer*).
3. Nainstalujte případné požadované aktualizace.
4. Zaregistrujte se pro Acer ID nebo se přihlaste, pokud již máte Acer ID a váš produkt se automaticky zaregistruje.

Po obdržení registrace produktu vám pošleme potvrzovací e-mail s důležitými údaji.

Číslo modelu: _____

Sériové číslo: _____

Datum zakoupení: _____

Místo zakoupení: _____

OBSAH

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Stručné pokyny | 6 | Zabezpečení počítače | 38 |
| Uživatelské příručky | 6 | Používání bezpečnostního | |
| Základní péče a tipy pro používání | | zámku počítače | 38 |
| počítače | 6 | Použití hesla | 38 |
| Vypnutí počítače | 6 | Zadání hesel | 39 |
| Péče o počítač | 7 | Nástroj BIOS | 40 |
| Péče o adaptér střídavého proudu | 8 | Pořadí spouštění | 40 |
| Čištění a servis | 8 | Nastavení hesel | 40 |
| Seznámení s notebookem Acer | 9 | Řízení spotřeby | 41 |
| Obrazovka | 9 | Úsporný režim | 41 |
| Zobrazení klávesnice | 10 | Jednotka bateriových zdrojů | 43 |
| Pohled zleva | 11 | Vlastnosti baterie | 43 |
| Informace o USB 3.0 | 11 | Dobíjení baterie | 43 |
| Pohled zprava | 12 | Optimalizace životnosti baterie | 44 |
| Pohled zespodu (A315-33) | 13 | Kontrola napájení z baterie | 45 |
| Pohled zespodu (A315-41 / A315-41G) | 13 | Upozornění na vybití baterie | 45 |
| Pohled zespodu (A315-53 / A315-53G) | 14 | S počítačem na cestách | 46 |
| Používání klávesnice | 15 | Odpojení od stolního počítače | 46 |
| Speciální klávesy | 15 | Přenášení | 46 |
| Klávesové zkratky | 16 | Příprava počítače | 46 |
| Klávesy Windows | 17 | Co s sebou na schůzky | 47 |
| Používání přesného touchpadu | 18 | Přenášení počítače domů | 47 |
| Gesta na touchpadu | 18 | Příprava počítače | 47 |
| Změna nastavení touchpadu | 20 | Co vzít s sebou | 48 |
| Obnova | 22 | Zvláštní opatření | 48 |
| Vytvoření zálohy výchozího nastavení z | | Používání počítače v domácí kanceláři | 48 |
| výroby | 22 | Cestování s počítačem | 49 |
| Zálohování bezdrátových a LAN | | Příprava počítače | 49 |
| ovladačů | 24 | Co vzít s sebou | 49 |
| Obnova počítače | 25 | Zvláštní opatření | 49 |
| Resetování tohoto počítače a zachování | | Cestování do jiných zemí | 50 |
| mých souborů | 25 | Příprava počítače | 50 |
| Resetování tohoto počítače a odstranění | | Co vzít s sebou | 50 |
| všeho | 26 | Zvláštní opatření | 50 |
| Používání připojení Bluetooth | 29 | Univerzální sériová sběrnice (USB) | 52 |
| Povolení a zakázání Bluetooth | 29 | Čtečka karet SD | 53 |
| Povolte Bluetooth a přidejte zařízení | 29 | Video a zvukové konektory | 54 |
| Připojení k Internetu | 32 | Připojení monitoru | 54 |
| Připojeno k bezdrátové síti | 32 | Sluchátka a mikrofon | 54 |
| Připojení k bezdrátové síti LAN | 32 | HDMI | 55 |
| Připojení pomocí kabelu | 35 | Časté otázky | 57 |
| Integrovaná možnost síťového připojení | 35 | Vyžádání služby | 59 |
| Připojení k mobilní síti | 35 | Tipy a pokyny pro používání | |
| Bluelight Shield | 36 | Windows 10 | 61 |
| | | Jak se dostanu na [Start] (Úvodní) | |
| | | obrazovku? | 61 |
| | | Jak mohu počítač vypnout? | 61 |

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!