

# Lenovo ThinkBook řady Uživatelská příručka



**Lenovo**

## **Toto čtěte nejdříve**

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- Dodatek A „Důležité bezpečnostní instrukce“ na stránce 35
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

**První vydání (říjen 2019)**

© **Copyright Lenovo 2019.**

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

# Obsah

## O této dokumentaci. . . . . iii

### Kapitola 1. Seznamte se s počítačem . . . . . 1

|   |    |
|---|----|
| Pohled zepředu . . . . .                          | 1  |
| Základní pohled . . . . .                         | 2  |
| Pohled z levé strany . . . . .                    | 4  |
| Pohled z pravé strany . . . . .                   | 8  |
| Pohled zespodu . . . . .                          | 10 |
| Vlastnosti a specifikace . . . . .                | 11 |
| Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB . . . . . | 12 |
| Provozní prostředí . . . . .                      | 12 |

### Kapitola 2. Seznámit se s počítačem . . . . . 15

|  |    |
|--|----|
| Začít se systémem Windows 10 . . . . .                   | 15 |
| Účet Windows . . . . .                                   | 15 |
| Uživatelské rozhraní Windows . . . . .                   | 17 |
| Lenovo Vantage a Lenovo PC Manager . . . . .             | 18 |
| Připojit k sítím . . . . .                               | 18 |
| Připojení k drátovým sítím . . . . .                     | 18 |
| Připojení k sítím Wi-Fi . . . . .                        | 18 |
| Interakce s vaším počítačem . . . . .                    | 20 |
| Otevřete kryt interního konektoru USB přijímače. . . . . | 20 |
| Klávesové zkratky . . . . .                              | 21 |

### Kapitola 3. Prozkoumat počítač . . . . . 23

|  |    |
|--|----|
| Řízení napájení . . . . .                                    | 23 |
| Kontrola stavu baterie . . . . .                             | 23 |
| Dobijte baterii . . . . .                                    | 23 |
| Kontrola teploty baterie . . . . .                           | 23 |
| Nastavení chování tlačítka napájení . . . . .                | 23 |
| Změna nebo vytvoření schématu napájení . . . . .             | 23 |
| Nastavení režimu výkonu . . . . .                            | 24 |
| Změny nastavení v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility . . . . . | 24 |
| Co je nástroj UEFI/BIOS Setup Utility . . . . .              | 24 |
| Spuštění nástroje UEFI/BIOS Setup Utility . . . . .          | 24 |
| Změna spouštěcí sekvence . . . . .                           | 24 |
| Změna režimu klávesových zkratk. . . . .                     | 24 |

|  |    |
|--|----|
| Zapnutí nebo vypnutí funkce Always On . . . . .  | 24 |
| Nastavení hesla v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility . . . . .   | 25 |
| Typy hesel . . . . .   | 25 |
| Nastavení hesla administrátora . . . . .   | 25 |
| Změna nebo odstranění hesla administrátora . . . . .   | 26 |
| Nastavení uživatelského hesla . . . . .  | 26 |
| Zapnout heslo pro spuštění . . . . .   | 26 |
| Nastavení hesla pevného disku . . . . .  | 27 |
| Změna nebo odstranění hesla pevného disku . . . . .  | 27 |
| Obnovení systému Windows do továrního nastavení nebo z bodu obnovení . . . . .                           | 27 |
| Možnosti obnovení systému Windows 10 . . . . .   | 28 |
| Obnovení systému Windows . . . . .   | 28 |
| Obnovení systému Windows do továrního nastavení . . . . .  | 29 |
| Vytvoření jednotky pro obnovení . . . . .  | 29 |
| Obnovení systému Windows nebo jeho uvedení do továrního nastavení pomocí jednotky pro obnovení . . . . . | 29 |

### Kapitola 4. Nápověda a podpora . . . . . 31

|   |    |
|---|----|
| Časté dotazy . . . . .                  | 31 |
| Zdroje ke svépomoci . . . . .           | 31 |
| Zavolejte Lenovo . . . . .              | 33 |
| Než budete kontaktovat Lenovo . . . . . | 33 |
| Středisko podpory Lenovo . . . . .      | 33 |
| Zakoupit další služby . . . . .         | 34 |

### Dodatek A. Důležité bezpečnostní instrukce . . . . . 35

### Dodatek B. Informace o usnadnění a ergonomii . . . . . 47

### Dodatek C. Informace o souladu s předpisy . . . . . 51

### Dodatek D. Upozornění a ochranné známky . . . . . 65



# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!