

Uživatelská příručka
T490s a X390



Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- Dodatek A „Důležité bezpečnostní instrukce“ na stránce 75
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

Třetí vydání (září 2019)

© Copyright Lenovo 2018, 2019.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

O této dokumentaci.	.iii
Kapitola 1. Seznamte se s počítačem	1
Pohled zepředu	1
Základní pohled	2
Pohled z levé strany	4
Pohled z pravé strany	6
Pohled ze zadu	7
Pohled zespodu	8
Vlastnosti a specifikace	9
Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB	10
Kapitola 2. Seznámit se s počítačem	11
Začít se systémem Windows 10	11
Účet Windows	11
Uživatelské rozhraní Windows	12
Štítek Windows	13
Připojit k sítím	13
Připojit ke kabelové síti Ethernet	13
Připojení k sítím Wi-Fi	13
Postup připojení k mobilní síti	14
Použití programu Lenovo Vantage	14
Interakce s vaším počítačem	15
Použití funkce ochrany soukromí (u vybraných modelů)	15
Použití funkce inteligentního chlazení	16
Použití klávesových zkratek	17
Použití polohovacího zařízení TrackPoint	19
Použití dotykové plošky	20
Použití vícedotykové obrazovky	22
Použití multimédií	24
Použití zvuku	24
Použití kamery	24
Připojení k externímu displeji	24
Kapitola 3. Prozkoumat počítač	27
Řízení napájení	27
Kontrola stav a teplotu baterie	27
Nabíjení počítače	27
Maximalizovat výdrž baterie	28
Nastavit chování tlačítka napájení	28
Nastavit schéma napájení	28
Přenos dat	29
Připojení k zařízení s podporou Bluetooth	29
Nastavení připojení NFC	29
Použití karty microSD	30
Použití karty SmartCard	31
Režim v letadle	31
Kapitola 4. Příslušenství	33
Možnosti nákupu	33
Dokovací stanice	33
Pohled zepředu	34
Pohled ze zadu	35
Připojit dokovací stanici	36
Odpojit dokovací stanici	37
Připojit několik externích displejů	38
Kapitola 5. Zajištění počítače a informací	39
Zamknout počítač	39
Použití hesel	39
Typy hesel	39
Nastavení, změna a odstranění hesla	41
Funkce ochrany proti výpadku napájení (u vybraných modelů)	42
Používání snímače otisku prstu (u vybraných modelů)	42
Použití autentizace obličejem (u vybraných modelů)	43
Použití brány firewall a antivirový program	43
Kapitola 6. Konfigurovat pokročilá nastavení	45
UEFI BIOS	45
Co je UEFI BIOS	45
Spusťte nabídku systému UEFI BIOS	45
Procházení rozhraním systému UEFI BIOS	45
Změna spouštěcí sekvence	45
Nastavení systémového data a času	46
Aktualizace systému UEFI BIOS	46
Informace o obnovení	46
Obnovte systémové soubory a nastavení do dřívějšího stavu	46
Obnovte své soubory ze zálohy	46
Resetovat počítač	47
Použití pokročilé možnosti	47
Automatické obnovení systému Windows	47
Vytvořit a použít zařízení USB pro obnovení systému	47
Nainstalovat Windows 10 a ovladače	48

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!