

Návod K Obsluze
MONITOR LED LCD
(MONITOR LED*)

***Monitory LED společnosti LG jsou monitory LCD s podsvětlením diodami LED.**

Před použitím produktu si důkladně přečtěte bezpečnostní pokyny.

Seznam modelů Monitor LED LCD (Monitor LED)

29UM69G

34UM69G

OBSAH

3 LICENCE

4 MONTÁŽ A PŘÍPRAVA

- 4 Součásti produktu
- 5 Podporované ovladače a software
- 6 Popis součástí a tlačítek
 - 6 - Jak používat tlačítko ovladače
- 7 Vstupní konektor
- 8 Přemísťování a zvedání monitoru
- 9 Instalace monitoru
 - 9 - Montáž základny stojanu
- 10 Instalace monitoru
 - 10 - Montáž základny stojanu
 - 11 - Použití držáku kabelů
 - 12 - Instalace na stůl
 - 13 - Nastavení úhlu
 - 14 - Nastavení výšky stojanu
 - 15 - Použití zámku Kensington
 - 16 - Odpojení těla stojanu
 - 16 - Instalace desky pro montáž na stěnu
 - 16 - Montáž na stěnu

18 POUŽÍVÁNÍ MONITORU

- 18 Připojení k počítači
 - 18 - Připojení HDMI
 - 18 - Připojení DisplayPort
 - 19 - Připojení USB-C
- 19 Připojení k zařízením AV
 - 19 - Připojení HDMI
- 20 Připojení k externím zařízením
 - 20 - Připojení sluchátek

21 NASTAVENÍ UŽIVATELE

- 21 Aktivace hlavního menu
 - 21 - Funkce hlavního menu
- 22 Nastavení uživatele
 - 22 - Nastavení menu

26 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

28 TECHNICKÉ ÚDAJE

- 28 29UM69G
- 29 34UM69G
- 30 Režim tovární podpory (Preset Mode, PC)
- 30 HDMI / DP Normal / USB-C
- 30 HDMI Časování (Video)
- 30 LED napájení

LICENCE

Každý model má různé licence. Pro více informací o licenci navštivte www.lg.com.



Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích.



VESA, logo VESA, logo DisplayPort Compliance a logo DisplayPort Compliance pro Dual-mode Source jsou všechny registrované obchodní známky společnosti Video Electronics Standards Association.

Následující obsah je určen pouze pro monitor, který se prodává na evropském trhu a který musí splňovat směrnici pro výrobky vztahující se k energii:

* Tento monitor je nastaven tak, že se po zapnutí displeje a v případě jeho nečinnosti, po 4 hodinách automaticky vypne.

* Pokud chcete toto nastavení vypnout, v nabídce OSD změňte volbu "Automatic Standby" (Automatický úsporný režim) na "Off" (vypnout).

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!