



# Chladnička

---

## Návod k obsluze

Model:  
RF50K\*

---

Volně stojící spotřebič

**SAMSUNG**

# Obsah

---

<b>Bezpečnostní opatření</b>	<b>3</b>
Bezpečnostní opatření	3
Důležité bezpečnostní symboly a opatření	4
Důležité výstrahy pro transport a umístění	5
Důležité výstrahy vztahující se k instalaci	6
Důležité výstrahy vztahující se k použití	9
Upozornění vztahující se k čištění	13
Důležité výstrahy vztahující se k likvidaci	14
<b>Instalace</b>	<b>16</b>
Příprava k instalaci chladničky	16
Připojení WiFi	18
Vyrovnaní chladničky a seřízení výšky dveří	19
<b>Provoz</b>	<b>22</b>
Ovládací panel	22
Aplikace SmartThings (pouze u některých modelů)	24
Prvky a funkce (Řada RF50K59**)	28
Prvky a funkce (Řada RF50K58**)	30
Ovládání teploty	32
Demontáž příslušenství chladničky	34
Čištění chladničky	36
<b>Analýza závad</b>	<b>40</b>
Funkce diagnostiky závad	40
Analýza závad	41
Analýza závad aplikace SmartThings	43

# Bezpečnostní opatření

---

## Bezpečnostní opatření

---

- Před použitím chladničky si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a bezpečně jej uschovejte v blízkosti chladničky pro případné použití v budoucnosti.
- Tento spotřebič používejte pouze způsobem popsáním v tomto manuálu. Tento přístroj nemohou používat osoby s chybějícími končetinami, osoby se sníženými smyslovými nebo duševními schopnostmi, ani osoby s nedostatkem relevantních zkušeností (včetně dětí), pokud nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost, nebo touto osobou nebyli o používání přístroje náležitě poučeni.
- Děti starší 8 let, osoby s postižením končetin, osoby se sníženými smyslovými nebo duševními schopnostmi a osoby s nedostatkem relevantních zkušeností mohou tento spotřebič používat pouze za podmínky přítomnosti dozoru, nebo pokud byly poučeny o bezpečném použití spotřebiče a chápou s ním spojená rizika. Děti tento spotřebič nemohou používat. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Výstrahy a důležité bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu nemohou obsáhnout všechny situace, které mohou nastat. Při instalaci, údržbě a používání této chladničky se řiďte zdravým rozumem, výstrahami a upozorněními, a neste odpovědnost za své konání.
- Níže uvedené pokyny k obsluze jsou určeny pro různé modely spotřebičů. Vlastnosti vaší chladničky mohou být odlišné a na chladničku se nemusí vztahovat všechny výstrahy a symboly uvedené v tomto návodu. V případě jakýchkoli dotazů nebo potíží se prosím obraťte na nejbližší servisní centrum, nebo vyhledejte pomoc či potřebné informace online na adrese [www.samsung.com](http://www.samsung.com).



**Varování; Nebezpečí požáru / hořlavé materiály**

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!