

Uživatelská příručka

S*R65*

Barva a vzhled se mohou lišit v závislosti na výrobku. Technické vlastnosti mohou být za účelem zlepšení výkonu změněny bez předchozího upozornění.

Změny obsahu této příručky za účelem zlepšení kvality bez upozornění jsou vyhrazeny.

© Samsung Electronics

Vlastníkem autorských práv k této příručce je společnost Samsung Electronics.

Používání nebo rozmnožování této příručky či jejích částí bez souhlasu společnosti Samsung Electronics je zakázáno.

Jiné ochranné známky než Samsung Electronics jsou majetkem příslušných vlastníků.

V následujících situacích může být účtován správný poplatek:

- (a) Na vaši žádost je přivolán technik, ale zjistí se, že na výrobku není žádná závada (např. v případě, že si uživatel nepřečetl uživatelskou příručku).
- (b) Přinesete výrobek do opravárenského střediska, ale zjistí se, že na výrobku není žádná závada (např. v případě, že si uživatel nepřečetl uživatelskou příručku).

O výši správného poplatku budete informováni předtím, než dojde k návštěvě technika.

Obsah

Před použitím výrobku

Zabezpečení prostoru instalace	4
Bezpečnostní opatření	4
Čištění	5
Elektřina a bezpečnost	5
Instalace	6
Provoz	7

Příprava

Části	9
Ovládací panely	9
Průvodce směrovými tlačítky	10
Průvodce funkčními tlačítky	11
Změna nastavení jasu, kontrastu a ostrosti	13
Změna nastavení hlasitosti	13
Obrácení stran	14
Nastavení sklonu a výšky výrobku	15
Otáčení obrazovky monitoru	15
Zámek proti krádeži	16
Opatření při přesouvání výrobku	16
Instalace soupravy pro montáž na stěnu nebo stolního stojanu	17
Instalace	18
Přípevnění stojanu	18
Sejmutí stojanu	19

Připojení a používání vstupních zařízení

Před montáží monitoru si přečtěte následující pokyny.	20
Připojení a užívání PC	20
Připojení pomocí kabelu D-SUB (analogový)	20
Připojení pomocí kabelu HDMI	21
Připojení pomocí kabelu HDMI-DVI	21
Připojení pomocí kabelu DP	21
Připojení sluchátek	21
Připojení výrobku k počítači jako rozbočovač USB	22
Připojení zařízení USB	22
Využití výrobku jako rozbočovače USB	22
Připojení napájení	23
Uspořádání připojených kabelů	24
Správné držení těla při používání monitoru	25
Udržujte paže v pozici pod úrovní srdce.	25
Nastavení optimálního rozlišení	25

Nastavení obrazovky

SAMSUNG MAGIC Bright	26
Brightness	27
Contrast	27
Sharpness	27
Color	27

HDMI Black Level	28
Eye Saver Mode	28
Game Mode	28
Response Time	28
Picture Size	29
Screen Adjustment	29

Nastavení hodnot OSD (zobrazení na obrazovce)

Transparency	30
Position	30
H-Position	30
V-Position	30
Language	30
Display Time	30

Nastavení a resetování

Self Diagnosis	31
FreeSync	33
Smart ECO Saving	34
Off Timer Plus	34

Obsah

PC/AV Mode	34
Source Detection	34
Key Repeat Time	34
Power LED On	35
Reset All	35

Information

Information	36
-------------	----

Instalace softwaru

Easy Setting Box	37
Omezení a problémy s instalací	37
Požadavky na systém	37

Průvodce odstraňováním potíží

Požadavky před kontaktováním centra služeb zákazníkům společnosti Samsung	38
Diagnostika produktu (problém s obrazem)	38
Kontrola rozlišení a frekvence	38
Kontrolní kroky.	38
Otázky a odpovědi	40

Specifikace

Obecné	41
Tabulka standardních režimů signálu	43

Příloha

Odpovědnost za placenou službu (náklady pro zákazníky)	46
Nejedná se o vadu výrobku	46
Pokud dojde k poškození výrobku vinou zákazníka	46
Jiné důvody	46
Extended warranty	47

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!