

PHILIPS

DAB + rádio

M2505

Návod k obsluze



Zaregistrujte svůj produkt a získejte podporu na

www.philips.com/support

Obsah

1	Důležité informace	2
	Bezpečnost.....	2
	Upozornění.....	2

2	Váš Bluetooth reproduktor	4
	Přehled hlavní jednotky.....	4
	Obsah balení.....	4
	Úvod	4
	Přehled dálkového ovladače.....	5

3	Začínáme	6
	Připojení antény rádia.....	6
	Připojení napájení.....	6
	Umístění výrobku.....	6
	Příprava dálkového ovladače.....	6
	Zapnutí	7
	Nastavení hodin pomocí dálkového ovladače.....	7

4	Přehrávání	7
	Přehrávání ze zařízení s podporou připojení Bluetooth	7
	Párování a připojení druhého zařízení	8

5	Poslech rádia	8
	Poslech rádia DAB+	8
	Poslech rádia FM	9

6	Nastavení zvuku	10
----------	------------------------------	-----------

7	Další funkce	10
	Nastavení časovače budíku	10
	Nastavení časovače vypnutí	10
	Poslech z externího zařízení	10

8	Informace o výrobku	11
----------	----------------------------------	-----------

9	Odstraňování potíží	12
----------	----------------------------------	-----------

1 Důležité informace

Bezpečnost



Tento „blesk“ indikuje, že neizolovaný materiál uvnitř zařízení může způsobit úraz elektrickým proudem.

Pro bezpečnost všech členů vaší domácnosti neodstraňujte kryt výrobku.

Symbol „vykřičník“ upozorňuje na funkce, o nichž byste si měli pozorně přečíst přiloženou dokumentaci, aby nedošlo k problémům s provozem a údržbou.

VÝSTRAHA: Aby se snížilo riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nemělo by být zařízení vystaveno dešti nebo vlhkosti a na tento přístroj by neměly být ukládány předměty naplněné tekutinami, například vázy.

UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, plně zasuněte zástrčku. (U oblastí s polarizovanými zástrčkami: Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, zarovnejte široký kontakt se širokou štěrbinou.)



Upozornění

- Nikdy nesnímejte kryt tohoto spotřebiče.
 - Žádnou část tohoto spotřebiče nikdy nepromazávejte.
 - Nikdy se neďivejte do laserového paprsku uvnitř spotřebiče.
 - Nikdy tento spotřebič neumísťte na jiná elektrická zařízení.
 - Spotřebič nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni ani horku.
 - Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k napájecímu kabelu, zástrčce nebo adaptéru, abyste mohli odpojit spotřebič od napájení.
- Zařízení nesmí být vystaveno kapající či šplouchající vodě.
 - Na zařízení nepokládejte žádné zdroje nebezpečí (např. předměty naplněné kapalinami, zapálené svíčky).
 - Pokud se jako odpojovací zařízení používá SÍŤOVÁ zástrčka nebo spojka zařízení, musí zůstat odpojovací zařízení snadno ovladatelné.
 - Dbejte na to, aby byl kolem výrobku dostatek volného prostoru pro ventilaci.

- Použití baterie **VÝSTRAHA** – Abyste zabránili vytečení baterie, které může mít za následek zranění osob, poškození majetku nebo poškození jednotky:
 - Vložte všechny baterie správně, + a – podle označení na jednotce.
 - Baterie (vestavěné nebo vložené) nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, např. slunečním paprskům, ohni a podobně.
 - Pokud jednotku delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie.
 - Používejte pouze příslušenství/doplňky určené výrobcem.



Upozornění

- Chraňte se před poškozením sluchu. Omezte dobu používání sluchátek při vysoké hlasitosti a nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň. Čím vyšší je hlasitost, tím kratší je doba, po kterou je poslech bezpečný.

Bezpečnost poslechu

Dbejte na to, abyste při používání sluchátek dodržovali následující bezpečnostní pokyny.

- Poslouchejte při přiměřené hlasitosti a po přiměřenou dobu.
- Vyvarujte se zesilování hlasitosti v reakci na to, jak se přizpůsobuje váš sluch.
- Nenastavujte hlasitost natolik, že nebudete slyšet, co se děje kolem vás.
- V situacích, kdy hrozí nebezpečí, musíte postupovat s opatrností nebo dočasně přerušit užívání.
- Nadměrný akustický tlak z ušních či hlavových sluchátek se může stát příčinou ztráty sluchu.

Upozornění

Jakékoli změny nebo úpravy provedené na tomto zařízení, které nejsou výslovně schváleny společností MMD HongKong Holding Limited, mohou zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení.

Prohlášení o shodě

Společnost MMD HongKong Holding Limited tímto prohlašuje, že tento produkt je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě naleznete na www.philips.com/support.

Péče o životní prostředí

Likvidace starého produktu a baterie



Produkt je zkonstruován a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a komponent, které lze recyklovat a znovu použít.



Tento symbol na produktu znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!