

PHILIPS

Sluchátka

Řada 3000

TAT3215
TAT3255



Uživatelská příručka

Zaregistrujte svůj produkt a získejte podporu na adrese
www.philips.com/support

Obsah

1	Důležité bezpečnostní pokyny	2
	Bezpečnost sluchu	2
	Obecné informace	2

2	Vaše Bluetooth bezdrátová sluchátka	3
	Obsah balení	3
	Jiná zařízení	3
	Přehled vašich Bluetooth bezdrátových sluchátek	4

3	Začínáme	5
	Nabíjení baterie	5
	První párování sluchátek se zařízením Bluetooth	6
	Párování sluchátek s jiným Bluetooth zařízením	6

4	Používání sluchátek	7
	Opětovné připojení sluchátek k Bluetooth zařízení	7
	Zapnout/vypnout	7
	Správa hovorů a hudby	7
	Stav kontrolky LED	8
	Jak je nosit	8

5	Obnovení továrního nastavení sluchátek	9
---	--	---

6	Technické údaje	10
---	-----------------	----

7	Oznámení	11
	Prohlášení o shodě	11
	Likvidace vašeho starého produktu a baterie	11
	Soulad s EMF	12
	Informace týkající se životního prostředí	12
	Oznámení o shodě	12

8	Ochranné známky	13
---	-----------------	----

9	Často kladené otázky	14
---	----------------------	----

1 Důležité bezpečnostní pokyny

Bezpečnost sluchu



Nebezpečí

- Abyste zamezili poškození sluchu, omezte čas, kdy používáte sluchátka na vyšší hlasitost a udržujte ji na bezpečné úrovni. Čím vyšší je hlasitost, tím kratší je doba poslechu.

Při používání sluchátek dodržujte následující pokyny.

- Sluchátka používejte po rozumné dlouhou dobu na rozumnou hlasitost.
- Dejte pozor, abyste nezvyšovali hlasitost s přízpůsobením vašeho sluchu.
- Nezvyšujte hlasitost natolik, abyste neslyšeli, co se děje kolem vás.
- V potenciálně nebezpečných situacích dbejte zvýšené opatrnosti nebo poslech přerušete.
- Nadměrný tlak zvuku ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.
- Používání sluchátek zakrývajících obě uši není při řízení doporučeno a v některých oblastech může být protizákonné.
- Kvůli vaší bezpečnosti se v silničním provozu nebo v jiných potenciálně nebezpečných prostředích vyvarujte rozptylování hudbou nebo telefonními hovory.

Všeobecné informace

Abyste předešli poškození nebo poruše:



Upozornění

- Nevystavujte sluchátka působení nadměrného tepla.
- Nepouštějte sluchátka na zem.
- Sluchátka nesmí být vystavena kapající nebo stříkající vodě.
- Sluchátka nesmí být ponořena do vody.
- Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, čpavek, benzen nebo abraziva.
- Pokud je potřeba sluchátka vyčistit, použijte k tomu měkkou látku navlhčenou minimálním množstvím vody nebo zředěného jemného mýdla.
- Baterie by neměla být vystavena nadměrnému teplu, např. přímému slunci, ohni atp.
- V případě nesprávné instalace baterie hrozí riziko její exploze. Nahrazujte pouze stejným nebo ekvivalentním typem.

Informace o provozních a skladovacích teplotách a vlhkosti

- Uchovávejte při teplotě mezi -10°C až 65°C . Provozní teplota je 45°C (max.) (až 90% relativní vlhkost).
- Životnost baterií může být za podmínek vysoké nebo nízké teploty kratší.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!