

Uživatelská příručka k modelům L14 Gen 1 a L15 Gen 1

ThinkPad



Lenovo

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- Dodatek A „Důležité bezpečnostní instrukce“ na stránce 79
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

První vydání (květen 2020)

© Copyright Lenovo 2020.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

O této dokumentaciiii	Použití karty SmartCard nebo microSD (u vybraných modelů)	30
Kapitola 1. Seznamte se s počítačem	1	Režim v letadle	31
Pohled zepředu	1	Kapitola 4. Příslušenství	33
Základní pohled	3	Možnosti nákupu	33
Pohled z levé strany	5	Dokovací stanice	33
Pohled z pravé strany	7	Pohled zepředu	34
Pohled zespodu	8	Pohled zezadu	35
Vlastnosti a specifikace	9	Připojit dokovací stanici	36
Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB	10	Odpojit dokovací stanici	37
Kapitola 2. Seznámit se s počítačem	11	Připojit několik externích displejů	38
Začít se systémem Windows 10	11	Kapitola 5. Zajištění počítače a informací	39
Účet Windows	11	Zamknout počítač.	39
Uživatelské rozhraní Windows	12	Použití hesel	39
Štítek Windows	13	Typy hesel	39
Připojit k sítím	13	Nastavení, změna a odstranění hesla	41
Připojit ke kabelové síti Ethernet.	13	Funkce ochrany proti výpadku napájení (u vybraných modelů)	42
Připojení k sítím Wi-Fi	13	Používání snímače otisku prstu (u vybraných modelů)	42
Postup připojení k mobilní síti.	14	Použití autentizace obličejem (u vybraných modelů)	43
Použití programu Lenovo Vantage	14	Použití brány firewall a antivirový program	43
Interakce s vaším počítačem	15	Kapitola 6. Konfigurovat pokročilá nastavení	45
Použití klávesových zkratk	16	UEFI BIOS	45
Použití polohovacího zařízení TrackPoint	18	Co je UEFI BIOS	45
Použití dotykové plošky	19	Spustíte nabídku systému UEFI BIOS.	45
Použití vícedotykové obrazovky (u vybraných modelů)	21	Procházení rozhraním systému UEFI BIOS	45
Použití funkce inteligentního chlazení	23	Změna spouštěcí sekvence	45
Použití multimédií	24	Nastavení systémového data a času	46
Použití zvuku	24	Aktualizace systému UEFI BIOS	46
Použití kamery	24	Informace o obnovení	46
Připojení k externímu displeji	24	Obnovte systémové soubory a nastavení do dřívějšího stavu	46
Kapitola 3. Prozkoumat počítač	27	Obnovte své soubory ze zálohy	46
Řízení napájení	27	Resetovat počítač	47
Kontrola stav a teplotu baterie	27	Použití pokročilé možnosti	47
Nabíjení počítače	27	Automatické obnovení systému Windows	47
Maximalizovat výdrž baterie.	28	Vytvořit a použít zařízení USB pro obnovení systému.	47
Nastavit chování tlačítka napájení	28	Nainstalovat Windows 10 a ovladače	48
Nastavit schéma napájení	29	Kapitola 7. Výměna CRU	51
Přenos dat	29		
Připojení k zařízení s podporou Bluetooth	29		
Nastavení připojení NFC (u vybraných modelů Intel)	29		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!