

Uživatelská příručka k modelům L14 Gen 1 a L15 Gen 1

ThinkPad



Lenovo

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- Dodatek A „Důležité bezpečnostní instrukce“ na stránce 79
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

První vydání (květen 2020)

© Copyright Lenovo 2020.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

O této dokumentaci. iii

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem 1

Pohled zepředu	1
Základní pohled	3
Pohled z levé strany	5
Pohled z pravé strany	7
Pohled zespodu	8
Vlastnosti a specifikace	9
Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB	10

Kapitola 2. Seznámit se s počítačem 11

Začít se systémem Windows 10	11
Účet Windows	11
Uživatelské rozhraní Windows	12
Štítek Windows	13
Připojit k sítím	13
Připojit ke kabelové síti Ethernet.	13
Připojení k sítím Wi-Fi	13
Postup připojení k mobilní síti.	14
Použití programu Lenovo Vantage	14
Interakce s vaším počítačem	15
Použití klávesových zkratk	16
Použití polohovacího zařízení TrackPoint	18
Použití dotykové plošky	19
Použití vícedotykové obrazovky (u vybraných modelů)	21
Použití funkce inteligentního chlazení	23
Použití multimédií	24
Použití zvuku	24
Použití kamery	24
Připojení k externímu displeji	24

Kapitola 3. Prozkoumat počítač 27

Řízení napájení	27
Kontrola stav a teplotu baterie	27
Nabíjení počítače	27
Maximalizovat výdrž baterie.	28
Nastavit chování tlačítka napájení	28
Nastavit schéma napájení	29
Přenos dat	29
Připojení k zařízení s podporou Bluetooth	29
Nastavení připojení NFC (u vybraných modelů Intel)	29

Použití karty SmartCard nebo microSD (u vybraných modelů)	30
Režim v letadle	31

Kapitola 4. Příslušenství. 33

Možnosti nákupu	33
Dokovací stanice	33
Pohled zepředu	34
Pohled zezadu	35
Připojit dokovací stanici	36
Odpojit dokovací stanici	37
Připojit několik externích displejů	38

Kapitola 5. Zajištění počítače a informací. 39

Zamknout počítač.	39
Použití hesel	39
Typy hesel	39
Nastavení, změna a odstranění hesla.	41
Funkce ochrany proti výpadku napájení (u vybraných modelů)	42
Používání snímače otisku prstu (u vybraných modelů)	42
Použití autentizace obličejem (u vybraných modelů)	43
Použití brány firewall a antivirový program	43

Kapitola 6. Konfigurovat pokročilá nastavení. 45

UEFI BIOS	45
Co je UEFI BIOS	45
Spustíte nabídku systému UEFI BIOS.	45
Procházení rozhraním systému UEFI BIOS	45
Změna spouštěcí sekvence	45
Nastavení systémového data a času	46
Aktualizace systému UEFI BIOS	46
Informace o obnovení	46
Obnovte systémové soubory a nastavení do dřívějšího stavu	46
Obnovte své soubory ze zálohy	46
Resetovat počítač	47
Použití pokročilé možnosti	47
Automatické obnovení systému Windows	47
Vytvořit a použít zařízení USB pro obnovení systému.	47
Nainstalovat Windows 10 a ovladače	48

Kapitola 7. Výměna CRU 51

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!